



www.2e.ua



CH11SU

EN

UA

RU

User Manual

2E Computer headset CH11 USB

Інструкція користувача

Комп'ютерна гарнітура CH11 USB

Инструкция пользователя

Компьютерная гарнитура CH11 USB

In the box

- Computer Headset 2E CH11 USB
- User Manual

Specifications

Driver size	ø30 mm
Speaker impedance	32 Ohms±15%
Frequency response	20 – 20,000 Hz
Speaker sensitivity	110±3 dB
Cable length	2m
Microphone directional	Omni-directional
Microphone impedance	2.2 kOhms
Microphone sensitivity	58 dB±3dB
Microphone size	ø6.0x5.0 mm
Connection	USB type A

How to use

- Connect the plug into the proper port in the computer / laptop / other device
- Put the headset on your head and adjust the headband to fit the headset to both ears comfortably
- Use the volume control on the in-cord volume control for setting up the volume you need
- Use the mute button on the in-cord volume control for microphone muting

Safety warnings

- Permanent hearing loss may occur if the headset is used at a high volume for long time. Set the volume to a safe level. A steady loud audio signal may sound normal but can actually damage your hearing
- Do not throw away or drop the headset or subject it to strong physical shock
- Use a soft, dry cloth to clean the headset. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically treated cloth.
- Place the headset away from heat sources and direct sunlight
- Using of this product by children alone is prohibited and must be supervised

Комплектація

- Гарнітура 2E CH11 USB
- Інструкція користувача

Технічні характеристики

Розмір динаміка	ø30 мм
Опір	32 Ом ±15%
Частотний діапазон	20 – 20000 Гц
Чутливість	110±3 дБ
Довжина кабелю	2 м
Спрямованість мікрофона	Всенаправлений
Опір мікрофона	2.2 кОм
Чутливість мікрофона	58 ±3 дБ
Розміри мікрофона	ø6.0x5.0 мм
Підключення	USB type A

Інструкція по використанню

- Підключіть штекер до відповідного порту на комп'ютері / ноутбучі / іншому пристрої.
- Одягніть гарнітуру на голову і відрегулюйте наголов'я так, щоб гарнітура зручно прилягала до обох вух.
- Використовуйте регулятор гучності на вбудованому пульті управління для налаштування потрібної гучності.
- Використовуйте кнопку відключення мікрофона на вбудованому пульті управління, щоб відключити мікрофон.

Заходи безпеки

- Є ризик втрати слуху при використанні гарнітури на високій гучності протягом тривалого часу. Рекомендується використовувати тільки безпечний рівень гучності. Постійний гучний звуковий сигнал при довгому прослуховуванні може здаватися нормальним, але завдавати шкоди слуху.
- Не кидайте гарнітуру і не піддавайте її сильним фізичним ударам.
- Використовуйте суху та м'яку тканину для очищення. Не використовуйте їдкі розчинники або інші хімічні речовини. Не протирайте тканиною з хімічною обробкою.
- Розміщуйте гарнітуру далеко від джерел тепла, вологості і прямих сонячних променів.
- Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з відсутністю необхідного досвіду або знань, крім випадків, коли особа, відповідальна за їх безпеку, здійснює нагляд або інструктаж щодо експлуатації приладу.

Комплектация

- Гарнитура 2E CH11 USB
- Инструкция пользователя

Технические характеристики

Размер драйвера	ø30 мм
Сопrotивление	32 Ом ±15%
Частотный диапазон	20 – 20000 Гц
Чувствительность	110±3 дБ
Длина кабеля	2 м
Направленность микрофона	Всенаправленный
Сопrotивление микрофона	2.2 кОм
Чувствительность микрофона	58 ±3 дБ
Размеры микрофона	ø6.0x5.0 мм
Подключение	USB type A

Инструкция по использованию

- Подключите штекер к соответствующему порту на компьютере / ноутбуке / другом устройстве.
- Наденьте гарнитуру на голову и отрегулируйте оголовье так, чтобы гарнитура удобно прилегала к обоим ушам.
- Используйте регулятор громкости на встроенном пульте управления для настройки нужной громкости.
- Используйте кнопку отключения микрофона на встроенном пульте управления, чтобы отключить микрофон.

Меры безопасности

- Есть риск потери слуха при использовании гарнитуры на высокой громкости в течение длительного времени. Рекомендуется использовать только безопасный уровень громкости. Постоянный громкий звуковой сигнал при долгом прослушивании может казаться нормальным, но наносить вред слуху.
- Не бросайте, не роняйте гарнитуру и не подвергайте ее сильным физическим ударам.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки гарнитуры. Не используйте едкие растворители или другие химические вещества. Не протирайте ткань с химической обработкой.
- Размещайте гарнитуру вдали от источников тепла, влажности и прямых солнечных лучей.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или с отсутствием необходимого опыта или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, осуществляет надзор или инструктаж относительно эксплуатации прибора.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження пристрою.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

5. Строк служби пристрою становить 2 роки.

Авторизований сервісний центр ІП «ЛОГІН»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса торговельної організації:

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача:

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.