



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Все оригинальные аксессуары к вашей технике](#)
[на одной странице](#)

Выбрать

REMINGTON® REVEAL™




PERFECT PEDI



CR4000

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

⚠ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
 - 2 Используйте только оригинальные аксессуары.
 - 3 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
 - 4 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
 - 5 Данное устройство работает только от батареек.
 - 6 Выключайте устройство при очистке.
 - 7 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений.
- 
- 8 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
 - 9 Перед началом использования убедитесь, что длинные волосы и части свободно свисающей одежды не смогут попасть в изделие.
 - 10 Не включайте изделие, если держатель валика снят.
 - 11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство должно быть сухим.

⚠ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАТАРЕЯМИ

- ★ Примечание. Если вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени, извлеките из него батареи.
- Неперезаряжаемые батареи не подлежат повторной зарядке.
- Не смешивайте батареи различных типов, новые и использованные батареи.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батарей.
- По окончании срока службы батарей их необходимо достать из прибора и утилизировать либо отдать на переработку безопасным для окружающей среды способом (см. раздел «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Изделие Perfect Pedi предназначено только для ухода за кожей ступней. НЕ используйте его для ухода за другими частями тела.
- Подходит для использования только на сухой коже. НЕ используйте на влажной коже.
- НЕ используйте на поврежденной, воспаленной или раздраженной коже. Избегайте использования на участках кожи, покрытой бородавками и прочими поверхностными образованиями.
- НЕ пользуйтесь изделием, если у вас диабет или нарушение кровообращения.
- Если у вас появилось раздражение или вы испытываете дискомфорт, немедленно прекратите пользование изделием.
- Не задерживайте изделие на одном и том же участке кожи более 2-3 секунд.

👁 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Держатель валика
- 2 Жесткий валик (фиолетовый)
- 3 Сверхжесткий валик (синий)
- 4 Выключатель
- 5 Рукоятка
- 6 Кнопка фиксатора для держателя валика
- 7 Крышка отсека для батареек
- 8 Защитная крышка (На рисунке не показано)
- 9 Щетка для чистки (На рисунке не показано)


👁 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С PERFECT PEDI

- Perfect Pedi разработан для нежного удаления твердой огрубелой кожи. С ним кожа на ногах станет гладкой и шелковистой.
- В комплект Perfect Pedi входят два валика.
- **Сверхжесткий валик (синий)**. Сверхжесткий валик предназначен для удаления очень твердой огрубелой кожи.
- **Жесткий валик (фиолетовый)**. Жесткий валик имеет мелкозернистую структуру и предназначен для удаления и сглаживания грубой кожи.

НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом использовании Perfect Pedi будьте терпеливы. Как и с любым другим новым изделием, возможно, понадобится некоторое время, чтобы освоить его. Откройте для себя все тонкости использования Perfect Pedi — и, мы уверены, вас ждут годы приятного опыта и абсолютного комфорта.

ВСТАВКА БАТАРЕЕК


- Для Perfect Pedi необходимы 2 щелочные батарейки типа AA (входят в комплект).
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Чтобы открыть отсек для батареек, сдвиньте крышку отсека для батареек вниз.
- Вставьте батарейки в отсек. Обязательно следуйте обозначениям, которые вы найдете на дне отсека для батареек, чтобы вставить батарейки правильно.
- Сдвиньте крышку отсека для батареек вверх до щелчка.
-  **Примечание.** Perfect Pedi не будет работать, если батарейки вставлены неправильно.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ВАЛИКОВ

- Выберите валик, который вы хотите использовать.
- Чтобы снять головку валика, нажмите кнопку фиксатора и снимите головку валика с рукоятки.
- Чтобы установить валик, поместите держатель валика сверху рукоятки так, чтобы колесики держателя валика были правильно расположены по отношению к рукоятке.
- Нажмите на держатель валика сверху рукоятки до щелчка, чтобы вставить его.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Очистите и высушите участок кожи, который вы хотите обработать.
-  **Совет:** положите под ноги полотенце, чтобы на него попадали частицы грубой кожи, удаляемые во время обработки.
- Снимите защитную крышку с головки валика.
- Чтобы включить Perfect Pedi, переместите выключатель вверх, и валик начнет вращаться.
- Плавно перемещайте валик по грубой коже, которую хотите удалить. Не надавливайте слишком сильно.

- Через 2-3 секунды останавливайтесь и проверяйте кожу. Повторяйте, пока не достигнете желаемого эффекта.
- НЕ задерживайте изделие на одном и том же участке кожи более 2-3 секунд.
- В случае появления болезненных ощущений немедленно прекратите обработку.
- Чтобы выключить Perfect Pedi, переместите выключатель вниз.
- После обработки протрите ноги или ополосните их теплой водой.
- Чтобы кожа стала более гладкой, нанесите крем для ног.

★ ЗАМЕНА ВАЛИКОВ

- Валиков обычно хватает на несколько процедур.
- Валики необходимо немедленно заменить в случае повреждения или когда вы заметили, что для достижения желаемого результата требуется больше времени.
- Доступны следующие валики: SP-CR1

👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для продления срока службы Perfect Pedi его необходимо чистить после каждого использования.
- Самый простой и гигиеничный способ очистки головки валика — с помощью щетки для очистки, поставляемой в комплекте.
- Прибор мыть нельзя.
- Следите, чтобы во время чистки Perfect Pedi был выключен.
- Периодически необходимо протирать рукоятку влажной тканью.
- Если изделие не используется, надевайте на него защитную крышку.

🔧 ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Чтобы открыть отсек для батареек, сдвиньте крышку отсека для батареек вниз.
- Извлеките батарейки из отсека.

♻ Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Обратите внимание!



[Шампуни, кондиционеры и бальзамы](#)



[Тушь для ресниц](#)



[Кремы](#)



www.f.ua