

SONOS



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

SONOS MOVE (MOVE1EU1)

Sonos Move – перша портативна акустична система преміум класу від Sonos. Система здатна працювати через Bluetooth, але також і бути частиною Вашої мультимедійної системи вдома. Для початку роботи завантажте фірмовий додаток Sonos на iOS або Android та слідуйте підказкам для швидкого налаштування домашньої системи. Розширену інструкцію з користування додатком, продуктами та екосистемою Sonos шукайте на сайті erc.ua на сторінці відповідного продукту у розділі «Корисне».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага	4 кг
Ширина	160 мм
Висота	240 мм
Глибина	126 мм
Динаміки	Высокочастотный динамік, среднечастотный динамик
Передача даних	Wi-Fi / Bluetooth
Мережа	WiFi з підтримкою 802.11 b/g/n, 2 Гц і 5 Гц.
Роз'єми	USB C
Акумулятор	до 11 годин роботи
Голосове керування	Amazon Alexa, Google Assistant
Діапазон частот	2.402-2.48 GHz 42 mW 2.402-2.48 GHz 0.6 mW 2.412-2.48 GHz 313 mW 5.18-5.24 GHz 92 mW 5.26-5.32 GHz 143 mW 5.5-5.7 GHz 103 mW 5.725-5.85 GHz 340 mW
Живлення	100-240V, 50-60 Hz, 1.2A
Максимальна вихідна потужність	18VDC, 2.5A
Версія ПЗ	Додаток Sonos S2 для iOS та Android, версія 12.0.6

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Акустична система Sonos Move

Чохол для зберігання системи

Зарядна станція

Посібник користувача та гарантійний талон

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уникайте тривалого прослуховування музики на високій гучності, оскільки це може призвести до погіршення слуху. Намагайтеся не слухати музику безперервно протягом понад однієї години з метою збереження слуху.
2. Не розміщуйте акустичну систему під прямими сонячними променями впродовж тривалого часу, а також у місцях, де вони можуть зазнати впливу високої температури, пилу та вологості.
3. Не використовуйте акустичну систему, якщо відповідний кабель/адаптер або саму систему пошкоджено.
4. Не кидайте систему та аксесуари до неї. Не занурюйте у воду або інші рідини
5. Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви. Для очищення використовуйте м'яку серветку, змочену в разі потреби невеликою кількістю води або розчину м'якого мила.
6. Використовуйте і зберігайте в місці з температурою від 0 °C до +45 °C (відносна вологість до 90%).
7. Використовуйте лише належне джерело живлення, що співпадає за показниками напруги. Не забувайте вимикати пристрій з мережі якщо не експлуатуєте його впродовж тривалого часу.
8. Вбудований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню (сонячне світло, вогонь тощо).

Щоб уникнути забруднення навколишнього середовища:

Даний прилад є електричним та електронним обладнанням із вбудованою акумуляторною батареєю. Утилізацію приладу, аксесуарів та пакування слід здійснювати згідно чинного законодавства. Продукт не повинен утилізуватися як побутові відходи і його необхідно доставити до відповідного пункту утилізації для переробки. Належна утилізація та переробка допомагають забезпечити захист природних ресурсів, здоров'я людини та навколишнього середовища. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації та переробки цього продукту, зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації або магазину, де ви придбали цей продукт.

Утилізацію приладу, аксесуарів та пакування слід здійснювати згідно чинного законодавства. Продукт не повинен утилізуватися як побутові відходи і його необхідно доставити до відповідного пункту утилізації для переробки. Належна утилізація та переробка допомагають забезпечити захист природних ресурсів, здоров'я людини та навколишнього середовища. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації та переробки цього продукту, зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації або магазину, де ви придбали цей продукт.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім «Сонос Інкорпорейтед» заявляє, що акустична Wi-Fi система Sonos Move відповідає Технічному регламенту радіобладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 24 місяці з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження акустичної системи, обладнання чи аксесуарів до неї.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса торговельної організації:

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача:

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.