

Перед першим використанням:

Перед використанням уважно огляньте продукт.

Ретельно промити та сполоснути кожну частину окремо і ознайомитись з інструкцією з чищення та догляду:

1. Цей продукт може бути очищений вручну за допомогою ніжного миючого засобу або у посудомийній машині лише на верхній полиці.
2. Після кожного використання відокремити всі частини, ретельно промити і сполоснути
3. М'який носик повинен бути очищений проточною водою для видалення залишків всередині.
4. Уникайте використання абразивних подушечок, а також не чистіть або не допускайте контакту з розчинниками чи жорсткими хімічними речовинами, оскільки це може спричинити пошкодження цього виробу.
5. Надлишок концентрацій миючих засобів у довгостроковій перспективі може призвести до пошкодження пластикових аксесуарів. Якщо це станеться, негайно замініть їх.
6. Завжди мийте продукт безпосередньо після кожного використання.
7. Обережно промийте руки і переконайтеся, що всі поверхні є чистими, перш ніж стерилізувати частини виробу.
8. Не кип'ятіть, не стерилізуйте паром або у мікрохвильовій печі.
9. Не залишайте під сонячним світлом, коли не використовуєте.

Для безпеки та здоров'я вашої дитини: ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. При використанні ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Використовуйте продукт під наглядом дорослої людини, яка може забезпечити безпеку дитини.
3. Ніколи не приєднуйте до пляшечок стрічки чи шнури, це може призвести до удушення
4. Безперервне і тривале приймання рідини може спричинити занепад зубів.
5. Завжди перевіряйте температуру молока або напою, перш ніж давати їй дитині
6. Тримайте всі невикористовувані деталі в місцях, недоступних для дітей.
7. Не залишайте свої соски під прямими сонячними променями, коли вони не використовуються, так як вони можуть погіршити свої властивості.
8. Перед використанням завжди ретельно перевіряйте виріб. Замініть частину при перших ознаках зносу.
9. Перед тим, як користуватися продуктом, потягніть сосок в різні сторони, щоб перевірити цілісність.
10. НЕ нагрівайте виріб у мікрохвильовій печі, оскільки він може нагріватися нерівномірно та спричинити опіки.
11. З гігієнічних причин ми рекомендуємо змінювати соски та поїлки після 3 місяців.
12. НЕ затягуйте гайку на пляшці.
13. Не підходить для використання з гарячими рідинами.
14. Не рекомендується використовувати з газованими напоями або соками з м'якоттю.
15. Переконайтесь, що кришка надійно закріплена в правильному положенні.
16. Зберігайте соски сухими з закритими кришечками.
17. Не кип'ятіть, не стерилізуйте паром або у мікрохвильовій печі.
18. Не дозволяйте своїй дитині грати з невеликими частинами або бігати і випускати бульбашки.
19. Не рекомендуються вживати у великій кількості (крім молока та води), наприклад фруктових соків або безалкогольних напоїв. Якщо допускаєте до вживання такі напої, ви повинні розбавити їх, і давати дитині лише протягом обмежених періодів, уникаючи вживання напою постійно.
20. Використовуйте лише соски та аксесуари від одного виробника.
21. Може розбитися, якщо впаде на тверду поверхню.
22. Цей виріб не є іграшкою, зберігайте його безпечно, коли він не використовується.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкції та зберігайте упаковку для подальшого використання.

Тест на безпеку – Відповідає EN 14350.

Перед першим використанням:

Перед використанням уважно огляньте продукт.

Ретельно промити та сполоснути кожну частину окремо і ознайомитись з інструкцією з чищення та догляду:

1. Цей продукт може бути очищений вручну за допомогою ніжного миючого засобу або у посудомийній машині лише на верхній полиці.
2. Після кожного використання відокремити всі частини, ретельно промити і сполоснути
3. М'який носик повинен бути очищений проточною водою для видалення залишків всередині.
4. Уникайте використання абразивних подушечок, а також не чистіть або не допускайте контакту з розчинниками чи жорсткими хімічними речовинами, оскільки це може спричинити пошкодження цього виробу.
5. Надлишок концентрацій миючих засобів у довгостроковій перспективі може призвести до пошкодження пластикових аксесуарів. Якщо це станеться, негайно замініть їх.
6. Завжди мийте продукт безпосередньо після кожного використання.
7. Обережно промийте руки і переконайтеся, що всі поверхні є чистими, перш ніж стерилізувати частини виробу.
8. Не кип'ятіть, не стерилізуйте паром або у мікрохвильовій печі.
9. Не залишайте під сонячним світлом, коли не використовуєте.

Для безпеки та здоров'я вашої дитини: ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. При використанні ніколи не залишайте дитину без нагляду.
2. Використовуйте продукт під наглядом дорослої людини, яка може забезпечити безпеку дитини.
3. Ніколи не приєднуйте до пляшечок стрічки чи шнури, це може призвести до удушення
4. Безперервне і тривале приймання рідина може спричинити занепад зубів.
5. Завжди перевіряйте температуру молока або напою, перш ніж давати їй дитині
6. Тримайте всі невикористовувані деталі в місцях, недоступних для дітей.
7. Не залишайте свої соски під прямими сонячними променями, коли вони не використовуються, так як вони можуть погіршити свої властивості.
8. Перед використанням завжди ретельно перевіряйте виріб. Замініть частину при перших ознаках зносу.
9. Перед тим, як користуватися продуктом, потягніть сосок в різні сторони, щоб перевірити цілісність.
10. НЕ нагрівайте виріб у мікрохвильовій печі, оскільки він може нагріватися нерівномірно та спричинити опіки.
11. З гігієнічних причин ми рекомендуємо змінювати соски та поїлки після 3 місяців.
12. НЕ затягуйте гайку на пляшці.
13. Не підходить для використання з гарячими рідинами.
14. Не рекомендується використовувати з газованими напоями або соками з м'якоттю.
15. Переконайтесь, що кришка надійно закріплена в правильному положенні.
16. Зберігайте соски сухими з закритими кришечками.
17. Не кип'ятіть, не стерилізуйте паром або у мікрохвильовій печі.
18. Не дозволяйте своїй дитині грати з невеликими частинами або бігати і випускати бульбашки.
19. Не рекомендуються вживати у великій кількості (крім молока та води), наприклад фруктових соків або безалкогольних напоїв. Якщо допускаєте до вживання такі напої, ви повинні розбавити їх, і давати дитині лише протягом обмежених періодів, уникаючи вживання напою постійно.
20. Використовуйте лише соски та аксесуари від одного виробника.
21. Може розбитися, якщо впаде на тверду поверхню.
22. Цей виріб не є іграшкою, зберігайте його безпечно, коли він не використовується.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкції та зберігайте упаковку для подальшого використання.

Тест на безпеку – Відповідає EN 14350.