

СОКОВЫЖИМАЛКА

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Не погружайте блок двигателя в жидкость.
- Отключите устройство перед демонтажем или очисткой.
- Поместите блок двигателя на устойчивую, ровную поверхность.
- Не допускайте контакта соковыжималки для цитрусовых и кабеля с варочными поверхностями или конфорками.
- Храните соковыжималку для цитрусовых вдали от прямых солнечных лучей и по возможности вдали от люминесцентного освещения.
- Не допускайте, чтобы двигатель работал более 2 минут, иначе возможен перегрев. Через 2 минуты выключите двигатель как минимум на 2 минуты, чтобы он остыл.
- Не используйте соковыжималку для цитрусовых для каких-либо других целей, кроме указанных в данной инструкции.
- Не пользуйтесь соковыжималкой для цитрусовых, если она повреждена или неисправна.
- Если кабель поврежден, во избежание опасности соковыжималку для цитрусовых следует вернуть.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|---|---|
| 1. Крышка | 4. Резервуар для сока |
| 2. Регулятор отделения мякоти | 5. Блок двигателя |
| 3. конус соковыжималки/резервуар для мякоти |  посудомойка – верхняя полка |

РАЗБОРКА

1. Отключите соковыжималку для цитрусовых от сети.
2. Снимите конус соковыжималки/резервуар для мякоти.
3. Снимите резервуар для сока с блока двигателя.

СБОРКА

1. Отключите соковыжималку для цитрусовых от сети.
2. Поместите блок двигателя на устойчивую, ровную поверхность.
3. Установите резервуар для сока на верхнюю часть блока двигателя. Поворачивайте по часовой стрелке до фиксации.
4. Установите конус соковыжималки/резервуар для мякоти сверху на резервуар для сока.

ПОДГОТОВКА

1. Используйте высококачественные, свежие и спелые плоды цитрусовых.
2. Протрите плод.
3. Поверните плод на бок и острым ножом разрежьте его пополам, чтобы разделить доли плода по центру.

ВЫЖИМАНИЕ

1. Включите соковыжималку для цитрусовых в розетку.
2. Настройте уровень отделения мякоти с помощью соответствующего регулятора. Чем ближе выставляемый уровень отделения к пометке MAX (макс.), тем больше мякоти будет смешиваться с соком (рис. А).
3. Поместите половину плода срезом (мякотью) вниз на конус соковыжималки и нажмите на него.
4. Конус соковыжималки станет вращаться, выжимая сок из половины плода.
5. Двигатель довольно простой, поэтому конус соковыжималки не всегда будет вращаться равномерно.
6. Перемещайте плод по кругу, чтобы конус соковыжималки обработал всю мякоть.
7. После прекращения нажатия двигатель остановится.
8. Проделайте то же самое с остальными плодами.
9. Не используйте соковыжималку для цитрусовых непрерывно более 2 минут. После 2 минут использования подождите 2 минуты, прежде чем продолжить.
10. После окончания разберите, почистите и уберите соковыжималку на место.
11. Кабель можно хранить, намотав его вокруг блока двигателя.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите соковыжималку для цитрусовых от сети.
2. Протрите наружные поверхности влажной тканью. При необходимости используйте жидкое моющее средство.
3. Промойте все съемные детали теплой мыльной водой, как следует сполосните и просушите.
 Эти детали можно мыть на верхней полке посудомоечной машины.
- Экстремальная среда внутри посудомоечной машины может отрицательно повлиять на отделку поверхностей.
- Не погружайте блок двигателя в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.