D-Link

DGS-3630-28TC

Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 4 портами 10GBase-X SFP+ и программным обеспечением MPLS Image (MI)



Краткое руководство по установке

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления.

© 2017 D-Link Corporation. Все права защищены.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от -5 °C до +50 °C.

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство.

Устройство должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания.

Срок службы устройства – 5 лет.

Комплект поставки

Откройте коробку и аккуратно распакуйте ее содержимое. Проверьте по списку наличие всех компонентов и убедитесь, что они не повреждены. Если что-либо отсутствует или есть повреждения, обратитесь к Вашему поставщику.

- Коммутатор DGS-3630-28TC
- Кабель питания
- Консольный кабель (с разъемами RJ-45 и RS-232)
- Консольный кабель (с разъемами USB и mini-USB)
- Кронштейны для установки в стойку
- Резиновые ножки
- Комплект для монтажа
- Фиксатор для кабеля питания
- Компакт-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
- Краткое руководство по установке

Установка коммутатора

Для безопасной установки и эксплуатации коммутатора рекомендуется следующее:

- Осмотрите кабель питания и убедитесь, что он надежно подключен к соответствующему разъему на задней панели коммутатора.
- Установите коммутатор в сухом и прохладном месте для обеспечения надлежащей рабочей температуры и влажности.
- Установите коммутатор в том месте, где отсутствуют источники сильного электромагнитного поля, вибрация, пыль и воздействие прямых солнечных лучей.

Установка на плоскую поверхность

При установке коммутатора на стол или какую-либо поверхность необходимо прикрепить входящие в комплект поставки резиновые ножки к нижней панели коммутатора, расположив их по углам.



Рисунок 1 — Крепление резиновых ножек

Установите устройство на твердой и ровной поверхности, которая способна выдержать его вес. Не размещайте тяжелые предметы на поверхности коммутатора. Электрическая розетка должна находиться не менее чем в 1,82 метре от

коммутатора. Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для надлежащего рассеивания тепла и вентиляции. Оставьте по меньшей мере 10 см пространства спереди, сбоку и сзади коммутатора для обеспечения вентиляции.

Установка в стойку

Коммутатор может быть установлен в 19-дюймовую стойку. Прикрепите кронштейны к боковым панелям коммутатора и зафиксируйте их с помощью входящих в комплект поставки винтов.



Рисунок 2 — Крепление кронштейнов

Установите коммутатор в стойку и закрепите его с помощью винтов от стойки.



Рисунок 3 — Установка коммутатора в стойку

Подключение трансиверов

Коммутатор DGS-3630-28TC оснащен портами для подключения трансиверов SFP и SFP+.



Рисунок 4 — Подключение трансиверов к коммутатору

Подключение кабеля питания переменного тока

Подключите кабель питания переменного тока к соответствующему разъему на задней панели коммутатора и к электрической розетке.

Сбой питания

В случае сбоя питания коммутатор должен быть отключен. При восстановлении питания подключите коммутатор.

Установка фиксатора для кабеля питания

Для предотвращения случайного отключения кабеля питания рекомендуется установить фиксатор. Установите стяжку замком вниз в отверстие, расположенное под разъемом питания.



Рисунок 5 — Установка кабельной стяжки на коммутатор

Подключите кабель питания к коммутатору.



Рисунок 6 — Подключение кабеля питания к коммутатору

Наденьте зажим на стяжку и сместите его в сторону разъема питания.

Рисунок 7 — Установка зажима на стяжку

Оберните ленту зажима вокруг кабеля питания и вставьте ее в фиксирующий замок.



Рисунок 8 — Фиксация кабеля питания

Затяните ленту зажима для надежной фиксации кабеля питания.



Рисунок 9 — Фиксация кабеля питания

Подключение резервного источника питания

Резервные источники питания (RPS) разработаны для удовлетворения требованиям потребляемой мощности коммутаторов. Резервный источник питания является экономичным и простым решением проблемы обеспечения бесперебойного питания в случае сбоя внутреннего источника питания, который может повлечь за собой выключение самого коммутатора или целой сети.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ резервный источник питания к источнику питания переменного тока до того, как будет подключен кабель питания постоянного тока, так как это может привести к повреждению внутреннего источника питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При подключении резервного источника питания оставьте не менее 15 см свободного пространства сзади коммутатора во избежание повреждения кабеля.

Резервные источники питания DPS-500A и DPS-500DC

Резервный источник питания DPS-500A или DPS-500DC подключается к порту RPS коммутатора с помощью кабеля питания постоянного тока с 14-контактным разъемом. Стандартный трехштекерный кабель питания переменного тока используется для подключения RPS к источнику питания.



Рисунок 10 — Подключение DPS-500A к коммутатору

Установка резервного источника питания в шасси

<u>Шасси DPS-800</u>

Шасси DPS-800 высотой 1U позволяет установить до двух резервных источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования.



ПРИМЕЧАНИЕ: DPS-800 поддерживает резервные источники питания DPS-500A и DPS-500DC.



Рисунок 11 — Установка DPS-500A в DPS-800



Рисунок 12 — Установка DPS-800 в стандартную стойку для оборудования

Функции управления

Управление коммутатором DGS-3630-28TC может осуществляться с помощью интерфейса командной строки (CLI), протокола SNMP и Web-интерфейса.

Интерфейс командной строки (CLI)

Управление коммутатором может осуществляться через консольный порт или порт MGMT. В качестве альтернативного варианта, для управления можно использовать Telnet при подключении к любому из LAN-портов.

SNMP-менеджер

Управление коммутатором может осуществляться с помощью консольной программы, поддерживающей протокол SNMP. Коммутатор DGS-3630-28TC поддерживает SNMP версий 1, 2с, 3.

<u>Web-интерфейс</u>

Пользовательский интерфейс обеспечивает доступ к различным функциям настройки и управления коммутатора, позволяет пользователю просматривать статистические данные, в том числе и в виде графиков.

Подключение к консольному порту

Консольные порты с разъемами RJ-45 и mini-USB на передней панели коммутатора предназначены для подключения компьютера, который будет использоваться для настройки устройства. Для подключения к консольному порту потребуется соответствующий консольный кабель (с разъемом RJ-45 или mini-USB), входящий в комплект поставки коммутатора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Когда активное подключение выполнено одновременно и к консольному порту RJ-45, и к консольному порту mini-USB, порт mini-USB будет обладать более высоким приоритетом.

Подключение к консольному порту с разъемом RJ-45

Для подключения к консольному порту с разъемом RJ-45 потребуется следующее:

- Терминал или компьютер с портом RS-232 и программа эмуляции терминала
- Консольный кабель с разъемами RS-232 и RJ-45

Для подключения к консольному порту коммутатора выполните следующее:

- 1. Подключите кабель разъемом RS-232 к соответствующему порту компьютера.
- 2. Подключите кабель разъемом RJ-45 к консольному порту коммутатора.

Параметры программы эмуляции терминала должны быть настроены следующим образом:

- Соответствующий порт СОМ1 или СОМ2
- Скорость передачи данных 115200 бод
- 8 бит данных
- 1 стоповый бит
- Отсутствие контроля по четности
- Отсутствие управления потоком

| COM1 Properties | ? × | |
|-------------------------|------------|--|
| Port Settings | | |
| | | |
| Bits per second: 115200 | • | |
| Data bits: 8 | • | |
| Parity Mana | | |
| Party: None | <u> </u> | |
| Stop bits: 1 | • | |
| Flow control: None | • | |
| | | |
| Restore Defaults | | |
| OK Cancel | Apply | |

Рисунок 13 — Параметры настройки СОМ-порта

Теперь необходимо перезагрузить коммутатор. Самым простым способом перезагрузки коммутатора на данном этапе является отключение кабеля питания и его повторное подключение к соответствующему разъему на задней панели устройства. После этого процедуру загрузки можно будет наблюдать в окне терминала.

| Boot Procedure V1. | 00.006 |
|---|--------|
| | |
| Power On Self Test | 100 % |
| MAC Address : F0-7D-68-36-30-00 | |
| H/W Version : Al | |
| Please Wait, Loading 1.00.018 Runtime Image | 100 % |
| UART init | 100 % |
| Device Discovery | 100 % |
| Configuration init | 100 % |

После завершения загрузки появится окно аутентификации консоли.

Подключение к консольному порту с разъемом mini-USB

Для подключения к консольному порту с разъемом mini-USB потребуется следующее:

- Терминал или компьютер с портом USB 2.0 и программа эмуляции терминала
- Консольный кабель с 5-контактным разъемом mini-USB типа В и разъемом USB типа А
- Программное обеспечение для эмуляции виртуального СОМ-порта (данное ПО находится на входящем в комплект поставки компакт-диске и может использоваться только в ОС Microsoft[®] Windows)

Для подключения к консольному порту коммутатора выполните следующее:

1. Установите на компьютере программное обеспечение для эмуляции виртуального СОМ-порта.

2. Подключите кабель разъемом USB типа А к порту USB компьютера.

3. Подключите кабель разъемом mini-USB типа В к консольному порту mini-USB коммутатора.



Рисунок 14 — Подключение консольного кабеля к порту mini-USB коммутатора

4. Найдите серийный порт в списке менеджера устройств (Device Manager). Имя виртуального СОМ-порта выглядит следующим образом: **Prolific USB-to-Serial Comm Port**.



Рисунок 15 — Окно менеджера устройств

Параметры программы эмуляции терминала должны быть настроены следующим образом:

- Серийный порт, соответствующий виртуальному СОМ-порту
- Скорость передачи данных 115200 бод
- 8 бит данных
- 1 стоповый бит
- Отсутствие контроля по четности
- Отсутствие управления потоком

| Bits per second: | 115200 | • |
|------------------|--------|------------------|
| Data bits: | 8 | • |
| Parity: | None | • |
| Stop bits: | 1 | • |
| Flow control: | None | • |
| | | Restore Defaulte |

Рисунок 16 — Параметры настройки СОМ-порта

Теперь необходимо перезагрузить коммутатор. Самым простым способом перезагрузки коммутатора на данном этапе является отключение кабеля питания и его повторное подключение к соответствующему разъему на задней панели

устройства. После этого процедуру загрузки можно будет наблюдать в окне терминала.

Boot Procedure V1.00.006 Power On Self Test 100 % MAC Address : F0-7D-68-36-30-00 H/W Version : Al Please Wait, Loading 1.00.011 Runtime Image 100 % UART init 100 % Starting runtime image Device Discovery 100 % Configuration init 100 %

После завершения загрузки появится окно аутентификации консоли.



ПРИМЕЧАНИЕ: После того как подключение к консольному порту mini-USB становится неэффективным из-за отсутствия активности, оно не может быть повторно активировано через CLI или Web-интерфейс. Чтобы установить новое подключение, необходимо отключить консольный кабель от порта mini-USB и снова подключить его.

Первоначальное подключение к коммутатору

По умолчанию имя пользователя и пароль отсутствуют. Поэтому при первоначальном подключении к коммутатору нажмите Enter в окне аутентификации, после чего появится приглашение на ввод команд (**Switch>**).



ПРИМЕЧАНИЕ: Первый пользователь автоматически получает права доступа уровня администратора. На коммутаторе должны быть создана по меньшей мере одна учетная запись уровня администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: После первоначальной авторизации настоятельно рекомендуется создать новую учетную запись с именем пользователя и паролем с целью предотвращения доступа к коммутатору неавторизованных пользователей.

Подключение к порту MGMT

Для подключения компьютера к порту управления (порт MGMT, расположенный над

консольным портом с разъемом RJ-45) коммутатора используйте стандартный Ethernet-кабель. Для подключения к порту MGMT можно использовать Web-браузер или Telnet-клиент. По умолчанию доступ к порту управления можно получить, используя IP-адрес 192.168.0.1 и маску подсети 255.255.255.0. Убедитесь, что компьютеру, который используется для подключения к порту MGMT, назначен IP-адрес, находящийся в сети 192.168.0.0/24.

Для просмотра сетевых настроек порта MGMT используйте следующую команду:

```
Switch#show ip interface mgmt 0
mgmt_ipif 0 is enabled, Link status is up
IP address is 192.168.0.1/24
Gateway is 0.0.0.0
Switch#
```

Сетевые настройки или состояние «Включено» порта MGMT можно изменить через консольный порт. Например, чтобы изменить IP-адрес порта MGMT используйте следующую команду:

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface mgmt 0
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#
```

Вход в Web-интерфейс

Поддерживаемые Web-браузеры:

- Microsoft Internet Explorer 7 или выше
- Firefox
- Google Chrome
- Safari

При использовании LAN-портов для доступа к Web-интерфейсу IP-адресом по умолчанию является 10.90.90.90. Для выполнения входа в Web-интерфейс откройте Web-браузер, введите в адресной строке IP-адрес коммутатора и нажмите Enter. После того как появится окно аутентификации, введите имя пользователя и пароль (имя пользователя и пароль по умолчанию отсутствуют). Нажмите Login.

| 3 | | |
|-----------|-------------|--|
| User Name | | |
| Password | | |
| | Login Reset | |
| | | |

Рисунок 17 — Окно аутентификации пользователя

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение Интерфейсы 20 портов 10/100/1000Base-T 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP 4 порта 10GBase-X SFP+ Порт USB 2.0 тип А Порт Alarm с разъемом RJ-45 Порт управления с разъемом RJ-45 Консольный порт с разъемом RJ-45 Порт Mini-USB тип В Разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A, DPS-500DC Power (на устройство) Индикаторы Console (на устройство) RPS (на устройство) Stacking ID (на устройство) Fan Error (на устройство) USB (на устройство) MNMT (на устройство) Link/Activity/Speed (на порт) Стандарты и функции IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet Управление потоком IEEE 802.3х в режиме полного дуплекса Автоматическое согласование скорости Автоматическое определение MDI/MDIX IEEE 802.3ae **IEEE 802.3aq IEEE 802.3z** IEEE 802.3ah Производительность Коммутационная матрица 128 Гбит/с Store-and-forward Метод коммутации Макс. скорость 95,24 Mpps перенаправления пакетов Буфер пакетов 4 МБ Физические параметры Bec 3.74 кг Размеры (Д х Ш х В) 441 х 259,8 х 44 мм Условия эксплуатации Питание 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность Максимальная: 42,4 Вт

| | В режиме ожидания: 28,1 Вт | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| Тепловыделение | 144,58 ВТU/ч | | | |
| МТВҒ (часы) | 300 190 | | | |
| Температура | Рабочая: от -5 до 50 °C Хранения: от -40 до 70 °C | | | |
| Влажность | При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата При хранении: от 5% до 95% без конденсата | | | |
| Прочее | | | | |
| EMI/EMC | CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC | | | |
| Безопасность | cUL, CB, CE, CCC, BSMI | | | |

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link: 8-800-700-5465

Техническая поддержка через Интернет: http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

Импортер: ООО "Д-Линк Трейд" 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16

Адрес офиса в России: Москва, Графский переулок, 14 Тел.: +7 (495) 744-00-99 e-mail: mail@dlink.ru

EHC

