



Поради щодо встановлення гранітних кухонних мийок ADAMANT

Зіткнувшись з небажанням звертатися до послуг фахівців, багато хто запитує, як встановити мийку самостійно?

Ця стаття допоможе розібратися в етапах та нюансах самостійної установки кухонних мийок та підкаже, як не допустити помилки.

Для встановлення врізних кухонних мийок ADAMANT потрібно випив відповідного отвору.

Вбудована сантехніка не тільки виглядає красиво, але й практична у використанні – не займає багато місця і може бути будь-якої зручної форми.

Якісно встановити кухонне миття ADAMANT можна самостійно, проте підійти до цього питання

Необхідно грамотно, з ґрунтовною підготовкою.

Перед встановленням слід подбати про наявність інструментів та матеріалів:

- Олівець;
- Лінійка;
- Шуруповерт + свердла;
- Електролобзик;
- Викрутка;
- Плоскогубці;
- Герметик.

Коли все потрібне підготовлено, можна приступати до встановлення.

Інструкція монтажу врізної кухонної мийки

Як уже говорилося раніше, врізне миття не тільки органічно вписується в кухонний гарнітур, але забезпечує високий рівень герметичності.

Однак монтаж, у порівнянні з накладною, є складнішим процесом.

І дуже важливим моментом є правильне створення отвору конструкції.

Алгоритм установки кухонного миття ADAMANT в стільницю виглядає так:

1. Насамперед визначається місце встановлення мийки в стільницю, після чого виріб перевертають та обводять по контуру прямо на поверхні стільниці. (Для більшої зручності можна спочатку обвести контур на картоні, вирізати форму і перенести на стільницю).
2. Далі потрібно залишити місце для бортів. Для цього слід відступити 10-15 мм. (залежно від ширини бортів), від контуру вглиб і накреслити ще один внутрішній контур.
3. Потім по внутрішній розмітці робиться кілька (4-6) отворів дріль, для зручного проходження лобзика. Отвори робляться по внутрішній стороні контуру, щоб простір для бортів залишалося цільним.
4. Наступний крок – безпосередньо вирізання отвору під виріб. Вирізається отвір, знову ж таки, за внутрішнім контуром. Нижню частину стільниці рекомендується закріпити, щоб уникнути випадання і пошкоджень країв.
5. Контур зрізу та нижні стики обробляються герметиком, чекаємо висихання.
6. Встановлюємо кухонну мийку в отвір, попередньо наносимо герметик на борту із внутрішньої сторони. Також навантажуюмо мийку по всьому контуру щоб мийка ідеально прилягла по периметру до стільниці.
7. Після приступаємо до кріплення. У комплекті йдуть кріплення, за допомогою яких здійснюється фіксація миття до стільниці знизу.
8. Коли все надійно закріплено, з поверхні стільниці можна видалити надлишки герметика. (Мильний розчин і гумовий шпатель) і приступити до підключення комунікацій.

Підведемо підсумки

На перший погляд, самостійний монтаж може здатися найпростішим процесом.

Однак саме в ході роботи нерідко виникають труднощі та всілякі «підводні камені».

Втрата часу та зіпсовані матеріали – дуже неприйнятний результат старань.

Тому, якщо ви не впевнені у своїх силах, довірте встановлення гранітного миття професіоналу.