

Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives de l'Union Européenne, Conformité électromagnétique, etc.). Les avertissements et les précautions doivent être suivis pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil. Veuillez également vérifier que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'existant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doivent toujours être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.
- ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dont l'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- En cas d'incident thermique avec l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encaissement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV.
- L'appareil doit être débranché avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, ou lorsque l'appareil est froid, au moins quatre à cinq minutes.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour nettoyage.
- Ne pas démonter ou modifier l'appareil.
- Ne pas tenir le bouton qui est chaud, mais la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant sur la prise.
- Ne pas débrancher en tirant sur la prise.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

UTILISATION

Moving Air Booster

Ce séche-cheveux permet un séchage rapide grâce à sa buse oscillante Moving Air Booster. Fixez la buse Moving Air Booster sur le séche-cheveux pour activer le mouvement de balayage du flux d'air*. Change le sens de l'oscillation!*

PARTICIPEZ À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Otevte apanaj kontejntu množstva materiálu a recyklujte.

Confiez celuži do pointu de collecte o údětu dán do centru servisu pro skutečnost, že je využitou.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

EN

Lees de instructies goed door voordat u de apparatuur gebruikt.

DE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme ihres Gerätetypen. Ein Bausatz, ein Kontakt mit dem Netz oder eine Verbindung mit einem elektrischen Gerät ist verboten. Bitte beachten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Netzspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt).

• Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Wasser stehen. Versichern Sie es, sei es der Kontakt mit dem Wasser oder mit dem Wasserdampf. Dies kann das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt bringen.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badzimmers mit einer Fehlerschutzschaltung (Wechselstrom) mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültige Normen entsprechen.

• **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgestellt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (insbesondere Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne entsprechende Erfahrung oder wenn sie sich nicht sicher über die Anwendung des Geräts auskennen, außer wenn sie von einer für Sicherheit verantwortlichen Person befürwortet werden oder von dieser mit dem Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen bedacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es einen Fehler aufweist. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzen (bei verschmutzung rückwärtigen Rost) schaltet sich das Gerät automatisch ab. Treten Sie in diesem Fall mit dem Gerät nicht in Kontakt. Wenn das Gerät wieder einschaltet, entfernen Sie die verschmutzung im Bereich des Rostes.

• Das Gerät muss ausgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsprüfungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät niemals ununterwacht stehen, oder in die Nähe von, oder in Kontakt mit einem anderen Kabel herstellen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt

