



2E УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД.

УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ



1. Увімкнути: перекиньте тумблер у положення УВІМКНУТИ (зелений), натисніть кнопку "ДОДОМУ" та тримайте протягом 3-х секунд.
2. Вимкнути: Натисніть кнопку "ДОДОМУ" та тримайте протягом 3-х секунд, перекиньте тумблер на ВИМКНУТИ (червоний).

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ANDROID ПРИСТРОЇВ (СМАРТФОН/ПЛАНШЕТ)



1. Після увімкнення геймпаду натисніть та тримайте кнопку Android протягом 2-х секунд (мал. 1), світловий індикатор 1 почне блимати синім світлом - контролер готовий до підключення до Android пристроїв.
2. Щоб підключити контролер увімкніть на iPhone Bluetooth (мал. 4).
3. Перейдіть у режим Bluetooth-пошуку нового пристрою та знайдіть пристрій "2E Game Controller".
4. Оберіть "2E Game Controller" для підключитися через Bluetooth.
5. Якщо ваш контролер підключений до мобільного пристрою - світловий індикатор 1 буде світити синім.



1



4

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО iOS




2



4


1. Після увімкнення геймпаду натисніть та тримайте кнопку iOS протягом 2-х секунд (мал. 2), світловий індикатор 2 почне блимати зеленим кольором - контролер готовий до підключення до iPhone.
 2. Щоб підключити контролер увімкніть на iPhone Bluetooth (мал. 4).
 3. Перейдіть у режим Bluetooth-пошуку нового пристрою та знайдіть пристрій "2E Game Controller".
 4. Оберіть "2E Game Controller" для підключитися через Bluetooth.
 5. Якщо ваш контролер підключений до iPhone - світловий індикатор 2 буде світити зеленим.
- ВАЖЛИВО.** Для iOS (iPhone / iPad) зверніть увагу, що цей геймпад призначений для використання тільки з іграми, що підтримують iCade. Будь ласка, шукайте в Інтернеті актуальний список цих ігор.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО WINDOWS ПК/ANDROID ТВ БОКС



3

1. Після увімкнення геймпаду підключіть USB приймач до USB порту Windows ПК / Android ПК/ТВ Бокс/PS3.
 2. Натисніть та тримайте кнопку Windows протягом 2-х секунд (мал. 3), світловий індикатор 3 почне блимати білим.
 3. Якщо контролер підключений - індикатор 3 залишиться світити білим.
- (ВАЖЛИВО:** Щоб змінити призначення клавіш D та X, ще раз натисніть кнопку ПК та тримайте протягом 3-х секунд.)




ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Підлаштуйте пластиковий висувний тримач під розміри мобільного пристрою та зафіксуйте пристрій на підставці. (Підійде для мобільних пристроїв з діагоналлю 4-6 дюйма)


2E УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ




1. Включить: переключите тумблер в положение ВКЛЮЧИТЬ (зеленый), зажмите кнопку "ДОМОЙ" в течение 3-х секунд.
2. Выключить: Нажмите кнопку "ДОМОЙ" и держите в течение 3-х секунд, переключите тумблер на положение ВЫКЛЮЧИТЬ (красный).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ANDROID УСТРОЙСТВАМ (СМАРТФОН/ПЛАНШЕТ)



1. После включения геймпада нажмите и удерживайте кнопку Android в течение 2-х секунд (рис. 1), световой индикатор 1 начнет мигать синим светом - контроллер готов к подключению к Android устройствам.
2. Чтобы подключить контроллер включите на Android устройства Bluetooth (рис. 4).
3. Перейдите в режим Bluetooth-поиска нового устройства и найдите устройство "2E Game Controller".
4. Выберите "2E Game Controller" для подключения через Bluetooth.
5. Если ваш контроллер подключен к мобильному устройству - световой индикатор 1 будет светить синим.



1



4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К iOS




2



4


1. После включения геймпада нажмите и удерживайте кнопку iOS в течение 2-х секунд (рис. 2), световой индикатор начнет мигать зеленым светом - контроллер готов к подключению к iPhone.
 2. Чтобы подключить контроллер включите на iPhone Bluetooth (рис. 4).
 3. Перейдите в режим Bluetooth-поиска нового устройства и найдите устройство "2E Game Controller".
 4. Выберите "2E Game Controller" для подключения через Bluetooth.
 5. Если ваш контроллер подключен к мобильному устройству - световой индикатор 2 будет светить зеленым.
- ВАЖНО:** Для iOS (iPhone / iPad) обратите внимание, что этот геймпад предназначен для использования только с iCade играми. Пожалуйста, найдите в Интернете актуальный список этих игр.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WINDOWS ПК/ANDROID ТВ БОКС



3

1. После включения геймпада подключите USB приемник к USB порту Windows ПК / Android ПК/ТВ Бокс/PS3.
 2. Нажмите и удерживайте кнопку Windows в течении 2-х секунд (рис. 3) световой индикатор 3 начнет мигать белым.
 3. Если контроллер подключен - индикатор 3 останется светить белым.
- (ВАЖНО:** Чтобы изменить назначение кнопок D и X, еще раз зажмите кнопку ПК на 3 секунды.)



ФИКСАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

Подстройте пластиковый выдвижной держатель под размеры мобильного устройства и зафиксируйте устройство на подставке. (Подойдет для мобильных устройств с диагональю 4-6 дюйма)

1. - iButton. Short press to back to the Android mode

- і кнопка. Коротке натискання, щоб повернутися до режиму Android

- і кнопка. Короткое нажатие для возврата в режим Android

2. - ABXY button

- ABXY кнопки

- ABXY кнопки

3. - Start button

- Кнопка Старт

- Кнопка Старт

4. - Right joystick

- Правий джойстик

- Правый джойстик

5. - D-pad (directional pad)

- Кнопка напрямку руху

- Кнопка направления движения

6. - Back button

- Кнопка назад

- Кнопка назад

7. - Home button

- Кнопка ДОДОМУ

- Кнопка ДОМОЙ

8. - Left joystick

- Лівий джойстик

- Левый джойстик

9. - LED indicator

- Світловий індикатор

- Световой индикатор

10. - ON/OFF

- Увімкнути/Вимкнути

- Включить/Выключить

11. - USB charging port

- USB порт живлення

- Зарядный порт USB

9

1234

1

2

3

4

5

6

7

8

10

L2

11

R2

L1

R1

Android

iOS

Windows PC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

LED DESCRIPTION / РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО СВІТЛОВОГО ІНДИКАТОРУ / ОПИСАНИЕ К СВЕТОВОМУ ИНДИКАТОРУ

Connection mode Режим підключення Режим подключения	LED indicator Світловий індикатор Световой индикатор	Status Статус Статус
Android	LED1	Flash: Wait for pairing Long Bright: the connection is successful
iOS	LED2	Блимає: готовий до підключення Світить не блимаючи: підключення успішно встановлено
2.4 GHz	LED3	Мигаєт: готов к подключению Светит не мигая: подключение успешно установлено
Battery Indicator Індикатор батареї Индикатор батареи	LED4	Low Batt when the red LED Flash When charging red LED slow flash. The LED does not light when it is fully charged Світловий індикатор світить червоним - низький заряд батареї. Під час заряджання світловий індикатор повільно блимає червоним. Світловий індикатор не світиться – пристрій повністю заряджений. Световой индикатор светит красным - низкий заряд батареи. Во время зарядки индикатор медленно мигает красным. Световой индикатор не светится - устройство полностью заряжено.

2E UNIVERSAL WIRELESS GAME CONTROLLER.
2E УНІВЕРСАЛЬНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ ГЕЙМПАД.
2E УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД.

games only. Please search online for an updated list of these games.
IMPORTANT: For iOS (iPhone/iPad) please note that this gamepad is designed to be used with "iCade compatible".
5. If your controller is paired and connected, the LED indicator 2 light will stay on green.
4. Click to connect via Bluetooth.
3. In the Settings turn-on Bluetooth-search for new device "2E Game Controller" will display on the screen.
2. To pair the controller turn-on Bluetooth on your iPhone (figure 4).
1. After Power on hold the iOS button for 2 seconds (Figure 2), the LED indicator 2 will start flashing - the controller is ready to be connected to your iPhone.

CONNECTION ON WINDOWS PC/ANDROID TV BOX

1. After Power on Insert the 2.4G USB Receiver to the USB port of your Windows PC/Android TVbox/PS3.
2. Hold the Windows button for 2 seconds (Figure 3), the LED indicator 3 will start flashing in white.
3. If the controller connected the LED indicator 3 stays on white.
IMPORTANT: Convert from D-input to X-input, press the PC button again for 3 seconds.
(Support 4-6 inch smartphone)

1. After Power on hold the Android button for 2 seconds (Figure 1), the LED indicator 1 will start flashing - the controller is ready to be connected to your Android Tablets or Phones.
2. To pair the controller turn-on Bluetooth on your Android devices (Figure 4).
3. In the Settings turn-on Bluetooth-search for new device "2E Game Controller" will display on the screen.
4. Click to connect via Bluetooth.
5. If your controller is paired and connected, the LED indicator 1 light will stay on blue.

CONNECTION ON ANDROID (PHONES/TABLETS)

1. Turn off: Switch to ON(green), press the "HOME" button for 3 seconds, switch to OFF.
2. Turn on: Press the "HOME" button for 3 seconds, switch to ON.

TURN ON & TURN OFF:

EU: 2E UNIVERSAL WIRELESS GAME CONTROLLER.