

Hub Plus

Інтелектуальна централь системи безпеки з Wi-Fi, 3G та підтримкою двох SIM-карт


Hub Plus координує роботу системи безпеки Ajax та підтримує приєднання до 150 пристроїв через бездротовий протокол Jeweller (дальність зв'язку 2000 м за відсутності перешкод). Управління хабом здійснюється через мобільний додаток з будь-якої точки світу, тому потребує підключення до інтернету. Для надійності використовується одразу три канали зв'язку — Wi-Fi, Ethernet та 2G/3G мережі мобільних операторів (дві SIM-карти). Станеться лихо, ви негайно будете повідомлені, як і охоронна компанія. Хаб оснащений акумулятором, що забезпечує до 16 годин роботи.

ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну інформацію про Hub Plus. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником користувача на сайті: ajax.systems.ua/support/hubs


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



1 - Логотип зі світловим індикатором



2 - Кріпильна панель SmartBracket



3 - Роз'єм підключення кабелю живлення

4 - Роз'єм підключення кабелю Ethernet

5 - Slot 2: резервна SIM-карта (формату Micro-SIM)

6 - Slot 1: основна SIM-карта (формату Micro-SIM)

7 - QR код

8 - Кнопка тампера

9 - Кнопка увімкнення / вимкнення

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ

В місці встановлення повинен бути надійний зв'язок з приєднаними до хабу охоронними пристроями Ajax, а також доступ в інтернет — по Wi-Fi (Ethernet) та/або через мережі 2G/3G. Бажано, щоб хаб був схований від сторонніх очей.

Hub Plus не можна розміщувати:

1. За межами приміщення (на вулиці).
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, які викликають загасання радіосигналу або які екранують його.
3. В місцях з високим рівнем радіоперешкод.
4. В приміщеннях з вологістю і температурою, які виходять за межі допустимих.

Панель SmartBracket монтується на поверхні шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення. Хаб необхідно зафіксувати на панелі комплектними шурупами.

При монтажі та експлуатації Hub Plus дотримуйтесь загальних правил електробезпеки при використанні електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів щодо електробезпеки. Категорично забороняється розбирати пристрій під напругою і використовувати з пошкодженим шнуром живлення!

Забороняється розбирати та модифікувати Hub Plus або окремі його частини. Це може зашкодити нормальній роботі пристрою чи призвести до виходу його з ладу.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Hub Plus.
2. Кабель живлення.
3. Кабель Ethernet.
4. Монтажний комплект.
5. Стартовий пакет GSM.**
6. Коротка інструкція.

** Наявний не в усіх країнах

ПРИЄДНАННЯ І НАЛАШТУВАННЯ

1. Змістивши вниз панель SmartBracket, приєднайте кабель живлення, і забезпечте пристрою доступ до інтернету — підключивши кабель Ethernet та/або встановивши SIM-карту стільникового оператора із вимкненим запитом PIN-коду у слот 1.
2. Увімкніть хаб, затиснувши кнопку на 2 секунди, і почекайте хвилину — логотип змінить колір на зелений (активний один за каналів зв'язку) або білий (є підключення до серверу по Ethernet та 2/3G мережі). Якщо логотип продовжує світитися червоним кольором, необхідно вжити заходів згідно з рекомендаціями Посібника користувача.
3. Встановіть мобільний додаток **Ajax Security System**:



4. Створіть обліковий запис Ajax. Дотримуючись підказок, додайте хаб у додаток — він з'явиться в переліку пристроїв і через хвилину актуалізує системну інформацію.
5. В налаштуваннях Hub Plus можете налаштувати Wi-Fi підключення до роутера. У разі необхідності скорегуйте параметри Ethernet та протоколу Jeweller.
6. Додайте користувачів системи безпеки. Визначте їх права та типи сповіщень: Push-нотифікації, SMS та дзвінки.
7. Якщо потрібно встановлювати та знімати з-під охорони певні приміщення та датчики, увімкніть та налаштуйте групи.

ПРИЄДНАННЯ AJAX ДО ПУЛЬТУ ОХОРОНИ

Приєднання до пульта централізованого спостереження (ПЦС) здійснюється через протокол Contact ID. Перелік організацій, які підтримують систему Ajax, доступний в меню «Охоронні компанії» налаштувань.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати покупки і не поширюється на комплектний акумулятор. Якщо пристрій не працює належним чином, рекомендуємо спочатку звернутися в службу підтримки — в половині випадків технічні питання можуть бути вирішені віддалено!

Повний текст гарантійних зобов'язань — на сайті: ajax.systems.ua/warranty

Угода користувача: ajax.systems.ua/end-user-agreement

Технічна підтримка: support@ajax.systems

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимум приєднаних пристроїв	150
Максимум груп	25
Максимум користувачів хабу	50
Живлення	110 – 250 В
Акумулятор	Li-Ion 2 Ач (до 16 годин автономної роботи*)
Захист тампером	Наявний
Діапазон частот	868.0–868.6 МГц
Максимальна потужність радіосигналу	До 25 мВт
Модуляція	GFSK
Радіосигнал	До 2000 м (за відсутності перешкод)
Канали зв'язку	2G (GSM900/DCS1800), 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1)), WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet
Діапазон робочих температур	Від 0°C до +50°C
Габарити	162.7 x 162.7 x 35.9 мм
Вага	330 г

* при неактивних Ethernet і Wi-Fi підключеннях



UA.TR.028

Виробник:
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Аякс»
04073, Україна, м.Київ, вул. Склярєнка, 5
На замовлення Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems