

WD 3-18

Бездротовий господарський пилосос WD 3-18, що живиться від 18-вольтного акумулятора, гарантує максимальну гнучкість застосування. Апарат, що передбачає функцію видування, оснащений 17-літровим пластмасовим сміттєзбірником, 2-метровим всмоктувальним шлангом і нерозбірним патронним фільтром.



Made in Europe



Артикул

1.628-550.0

- Компактна конструкція, можливість зберігання приладдя та шлангу
- Нерозбірний патронний фільтр і фільтр-мішок із нетканого матеріалу
- Практична функція видування

Технічні дані

Акумуляторний		4054278943572
Акумуляторна платформа		1
Споживана потужність	Вт	18 В акумуляторна платформа
Ємність контейнера	л	225
Матеріал сміттєзбірника		17
Колір		Пластмаса
Час роботи від 1 заряду батареї	хв	Моторна частина / жовтий / Відбійник апарату / жовтий / Контейнер / жовтий
Маса (без приладдя)	кг	прим. 10 (2,5 Агод) / прим. 20 (5,0 Агод)
Маса (з пакуванням)	кг	3,769
Розміри (Д × Ш × В)	мм	6
		349 × 328 × 492

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	м	2 / з вигнутою рукояткою / Пластмаса
Знімна ручка		■
Всмоктуючі трубки	шт. × м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмаса
Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття		зі вставками
Патронний фільтр		нерозбірний
Щілинна насадка		■
Функція видуву		■
Зберігання з економією місця		■
Складна ручка для транспортування		■
Закріплення рукоятки у верхній частині апарату		■
Зберігання шланга на корпусі пристрою		■
Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату		■
Відсік для зберігання приладдя		■
Удароміцний відбійник по периметру		■
Направляючі коліщата	шт.	4

■ Включено в комплект поставки



Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power

- Дозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху.
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В.



Однокомпонентний картриджний фільтр

- Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
- Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.



Практичне зберігання аксесуарів

- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Зберігання апарату з економією місця.

АКСЕСУАРИ WD 3-18

1.628-550.0



	Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ			
Фільтри			
Картриджний фільтр для WD/SE	1 2.863-303.0	Патронний фільтр дозволяє протягом тривалого часу здійснювати прибирання без додаткового фільтр-мішка. Підходить, зокрема, до господарських та миючих пилососів Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 та SE 4002.	<input checked="" type="checkbox"/>
Флісові фільтр-мішки для WD 2/3 4шт	2 2.863-314.0	Особливо міцні фільтр-мішки з нетканого матеріалу були розроблені спеціально для застосування у господарських пилососах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery та KWD 1 – KWD 3, а також у миючих пилососах SE 4001/SE 4002.	<input type="checkbox"/>
Комплект приладдя			
Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	3 2.863-221.0	Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, оббивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD	4 2.863-002.0	Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD включає в себе напольну насадку, що перемикається, і насадку для м'яких меблів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для роботи з електроінструментами	5 2.863-112.0	Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.	<input type="checkbox"/>
Набір для прибирання в автомобілі	6 2.863-304.0	Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.	<input type="checkbox"/>
Насадки			
Насадка для підлоги до господарських пилососів	7 2.863-000.0	Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.	<input type="checkbox"/>
Подовжена щілинна насадка для WD	8 2.863-306.0	Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля в упаковці	9 2.863-316.0	Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.	<input type="checkbox"/>
Інше приладдя			
Насадка пиловловлювач	10 2.863-234.0	Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг (3,5 м)	11 2.863-305.0	Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка для WD	12 2.863-308.0	Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях.	<input type="checkbox"/>
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор 18 В 2,5 А	13 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	14 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ WD 3-18

1.628-550.0



15



16



17



18

	Артикул	Опис	
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	15 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	16 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	17 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор Battery Power+ 18/30	18 2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби