


Інструкція

ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Зарядження колонки

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРЯДИТИ

1. Підключіть штекер micro USB до відповідного роз'єму на колонці (ззаду колонки).




ПРИМІТКА: Якщо індикатор блимає червоним, колонку необхідно зарядити.

2. Стандартний штекер USB-кабелю під'єднайте до USB-порту живлення комп'ютера, USB-адаптера змінного струму або іншого зарядного пристрою USB. Під час першого зарядження заряджайте колонку приблизно 5 годин.
3. Під час зарядження горить червоний індикатор, після повного зарядження індикатор погасне. Коли акумулятор колонки розрядиться, індикатор знову заблимає.

3


Відтворення аудіо через Aux-In

1. Під'єднайте один кінець аудіокабелю 3,5 мм до роз'єму aux-in на задній панелі колонки, а інший – до аудіогнізда сумісного пристрою.
2. Встановіть перемикач Aux / Bluetooth / Off справа, у позиції «Aux-in». Індикатор на передній панелі пристрою засвітиться синім.
3. Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
4. Після завершення прослуховування встановіть перемикач Aux / Bluetooth / Off зліва, у позиції «Off». Не забудьте вимкнути сумісний пристрій.



5

Зовнішній вигляд і елементи керування




Примітка. Позиція Aux призначена тільки для аудіосистеми Aux in. Позиція BT стосується лише Bluetooth. Коли динамік не використовується, пересуньте перемикач у положення OFF, щоб заощадити заряд акумулятора.

2

Створення пари та підключення до пристроїв Bluetooth

Для використання колонки у парі з іншим пристроєм через Bluetooth виконайте такі дії:

1. Увімкніть режим Bluetooth на парному пристрої (перевірте параметри видимості).
2. Встановіть перемикач Aux / Bluetooth / Off по центру. Колонка увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою. З'єднання має відбуватися впродовж 10 секунд, після чого індикатор Bluetooth на колонці заблимає синім і червоним кольорами, а звуковий сигнал підтвердить з'єднання.
3. «iHome B66» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.



4. Після успішного з'єднання прозвучить сигнал, а кнопка Bluetooth статично світитиметься. Тепер акустична система готова до програвання музики. Якщо впродовж 2 хвилин з'єднання не відбудеться, пристрій за замовчуванням буде використовувати попередній режим. Для з'єднання тримайте Bluetooth-пристрій на відстані не більше ніж 10 метрів від системи.

4

З'єднання з іншим пристроєм

У режимі Bluetooth колонка автоматично з'єднується з налаштованим парним пристроєм, якщо він перебуває в межах досяжності (приблизно 10 метрів). Для з'єднання з іншим пристроєм розірвіть попередню пару.

Відтворення аудіо через Bluetooth

1. Встановіть перемикач Aux/Bluetooth/Off по центру. У режимі Bluetooth прозвучить сигнал, а індикатор на передній панелі колонки засвітиться синім. Колонка з'єднується з налаштованим парним пристроєм, або ж буде шукати новий.
2. Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
3. Після завершення прослуховування встановіть перемикач Aux/Bluetooth/Off зліва, у позиції «Off».

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр ЦЦ «ERC»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна, тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

6