



CNS 18-30 Battery

Проста у використанні, універсальна та ідеальна для догляду за деревами: легка ланцюгова пила CNS 18-30 Battery з системою натягу ланцюга без інструментів.



1 Натяг ланцюга без інструменту

- Ланцюг просто натягується за допомогою ручки.



2 Автоматичне змащення ланцюга

- Для використання, що не потребує технічного обслуговування акумуляторної ланцюгової пили.



3 Захист від віддачі

- Ланцюг зупиняється негайно - для максимальної безпеки в разі ефекту віддачі.



4 Шипи бампера

- Безпечне управління та точні надрізи, оскільки ланцюгова пила кріпиться до матеріалу, який потрібно різати.


CNS 18-30 Battery

- Ідеально підходить для обслуговування дерев, де гілки тонкі
- Зручні налаштування та експлуатація
- Тормозланцюга та безпечне розблокування для безпечного використання

Технічні дані

Артикул	1.444-001.0	
	4054278548937	
	см	30
Швидкість руху ланцюга	10	
Крок ланцюга	3/8" LP	
Ланцюговий датчик	1,1 mm / 0,043"	
Кількість приводних ланок	45	
Ємність резервуара для масла	мл	200
	дБ(А)	101
Вібрація передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	3,5	
	5,2	
Тип двигуна	Безщітковий мотор	
Акумуляторна платформа	Battery Power	
Напруга акумулятора	V	18
Продуктивність від заряду батареї *	max. 35 (2,5 Агод) / max. 70 (5,0 Агод)	
Час роботи акумулятора від одного мін. заряду	max. 10 (2,5 Агод) / max. 20 (5,0 Агод)	
Вага	кг	3,2
Габарити (Д x Ш x В)	мм	690 × 230 × 245

Міні-мийка

	■
	■
Мастило	■
	■
Натяг ланцюга без інструменту	■
Автоматичне змащення ланцюга	■
Ланцюговий тормоз	■
Індикатор рівня масла	■
■ Включено в комплект поставки * Ø гілок: 10 см	

CNS 18-30 Battery

1.444-001.0

KÄRCHER



		Артикул				Ціна	Опис	
Ланцюгова пила								
Ланцюг для CNS 18-30 Battery	1	2.444-019.0					Ланцюг для 30-сантиметрової шини акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery гарантує високу якість розпилювання. Ланцюг легко замінюється завдяки системі натягу, що не вимагає застосування інструментів.	<input type="checkbox"/>
Акумулятори								
Акумулятор 18 В 2,5 А	2	2.445-034.0					Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією реального часу має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	3	2.445-035.0					Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією реального часу має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Зарядний пристрій								
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	4	2.445-032.0					Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Стартовий комплект: акумулятори та зарядні пристрої								
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	5	2.445-062.0					Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 А.ч. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	6	2.445-063.0					Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

CNS 18-30 Battery 1.444-001.0



		Артикул					Ціна	Опис	
Аксесуари									
Oil Chainsaw Planto Tac 68	1	6.990-531.0							<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари