



Толокар «Лисичка»

Інструкція


X1




X1



1



2



Перед катанням діти мають одягнути шолом і захист для колін та ліктів. Перед катанням огляньте толокар і переконайтеся в його справності та ідеальному технічному стані. Перед використанням перевірте надійність кріплення керма та осі.

Дотримання правил безпеки і рекомендацій забезпечить веселе дозвілля Вашої дитини. Використовуйте толокар для тренування координації рухів у дітей. Вміння кататись на толокарі допоможе дітям у майбутньому освоїти катання на велосипеді.

Збирання та обслуговування:

Толокар постачається у розібраному вигляді. Зібравши толокар, переконайтеся, що вісь і кермо надійно прикріплені.

Прикріпіть кермо за допомогою гвинта, як показано на малюнку. Увага: не затягуйте гвинт занадто сильно! Для чищення використовуйте м'яку злегка вологу тканину, не використовуйте агресивні миючі засоби.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 12 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Слід використовувати захисне спорядження. Не використовувати в дорожньому русі.

Призначено для використання на рівній гладкій поверхні. Забороняється катання на автомобільних дорогах, кріслах, сходах, схилах, воді та в інших небезпечних місцях. На толокарі може кататись тільки одна дитина. Навчіть дитину правильно користуватися цим продуктом і звертати увагу на потенційні джерела небезпеки. Продукт має використовуватися з обережністю. Для опанування навичок катання необхідна практика. Перед використанням видаліть усі пакувальні матеріали. Зовнішній вигляд і колір продукту може відрізнятися від вказаного на пакованні. Зберігайте пакування та інструкцію для подальшого використання.

