


STAR WARS™

iHome



Модель: Li-B17E7
Акустична система

MILLENNIUM FALCON™
«Тисячолітній сокіл»





Інструкція

За більш детальною інформацією
звертайтеся на сайт www.ekids.com




Режим Aux-in



Догляд за пристроєм:

- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.

Вигляд зверху



• Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
• Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.

Примітка. Пристрій обладнано функцією Try Me. Перш ніж використовувати пристрій, витягніть пластикову демонстраційну вкладку, розташовану на нижній панелі.

Зарядження

Перед використанням обов'язково зарядіть динамік, використовуючи комплектний кабель.

- Під'єднайте кабель мікро-USB до гнізда аудіо/зарядження на динаміку.
- Під'єднайте стандартний USB-штекер до USB-порту живлення, наприклад, на ПК. Коли динамік заряджається, комп'ютер має бути підключений до розетки. Під час зарядження на колонці горить червоний індикатор, після повного зарядження індикатор погасне.
- Коли акумулятор колонки розрядиться, індикатор знову загорить червоним. Також про розрядження батареї свідчить спотворення звуку на високих частотах.

Режим Bluetooth

- У режимі Bluetooth пристрій увійде в режим автоматичного пошуку парного пристрою. Якщо протягом 3 хвилин колонка не виявить пару, виконайте наведені нижче дії.
- Переконайтеся, що сумісний пристрій і колонка повністю заряджені. Перевірте параметри видимості на сумісному пристрої.
- Встановіть перемикач Aux/OFF у положення Bluetooth. Натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Bluetooth. Сигнал і червоний індикатор сповістять про те, що колонка входить у режим з'єднання.
- «StarWarsLi-B17» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.
- Після з'єднання звучить сигнал підтвердження, червоний індикатор гасне. Тепер можна розпочинати відтворення аудіо.
- Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
- Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, колонка перейде в режим очікування. Щоб повторити з'єднання, натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Bluetooth. Якщо з'єднання не вдалося, вимкніть живлення на динаміку та повторіть процедуру.

ПРИМІТКА. Щоб скасувати режим поточного сполучення, швидко натисніть кнопку Bluetooth.

Гучномовець

ПРИМІТКА: для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

- Під час вхідного дзвінка натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Звукові ефекти, щоб відповісти на дзвінок. Щоб відхилити дзвінок, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.
- Завершивши розмову, натисніть кнопку Bluetooth/Гучномовець/Звукові ефекти.

Відтворення аудіо через Aux-In

- Підключіть кабель мікро-USB до відповідного роз'єму колонки.
- Під'єднайте аудіокабель 3,5 мм до аудіогнізда іншого пристрою.
- Встановіть перемикач Aux/OFF / у положення Aux.
- Перемикайте композиції, радіостанції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.
- Після завершення прослуховування вимкніть колонку.



Авторизований сервісний центр «I-AP-CL»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна, тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512

www.erc.ua/service