

PHILIPS

sonicare

Насадки для щітки для
чутливих зубів та ясен

Philips Sonicare S2
Sensitive

4 шт. в упаковці

Стандартний розмір

Знімні

Синхронізація з режимом BrushSync



HX6054/10



Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м'якість. Досконале чищення чутливих зубів та ясен

Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів і ясен. Надтонкі щетинки забезпечують дбайливе й ефективне чищення. 70% пластику, який використовувався для виготовлення цієї насадки, є біопластиком*

Простий у використанні

- Сумісність зі щіткою Philips Sonicare
- Завжди знайте, коли потрібно змінити насадку

Висока ефективність


- 70% біопластику*
- Доведена ефективність і додаткова м'якість

Для чутливих зубів і ясен

- Видалення в 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях**
- До 5 разів здоровіші ясна лише за 6 тижнів***
- Ніжніша турбота про зуби та ясна

Основні особливості

Надтонкі щетинки



Завдяки найтоншим щетинкам з усіх насадок Sonicare (0,1 мм) S2 Sensitive забезпечує ніжне, але ефективне чищення.

Унікальна конструкція для м'якого чищення



Насадка має понад 2000 надтонких щетинок і розроблена для надзвичайно м'якого, але ефективного чищення, усуваючи в 17 разів більше нальоту.**

Додаткова турбота про ваші ясна



Коли ви чистите зуби, надзвичайно м'які щетинки також обережно чиститимуть уздовж лінії ясен, покращуючи їхній стан уже через шість тижнів.

Використовується біопластик



Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Ось чому 70% пластику, який використовується для виробництва цієї насадки, є біопластиком.*

Найдійні результати чищення із Sonicare



Завжди досягайте найвищої ефективності чищення завдяки вдосконаленій звуковій технології Philips Sonicare. Клінічно доведено, що завдяки надзвичайно м'якій щетинці насадка S2 Sensitive ефективно видаляє наліт, при цьому ніжно дбаючи про ясна.

Нагадування про заміну



Насадки для щітки стають менш ефективними після трьох місяців використання. Завдяки нагадуванням BrushSync ви будете точно знати, коли потрібно замінити насадку відповідно до того, як саме ви чистите зуби.

Знімна конструкція



Ця насадка ідеально підходить до ручки Philips Sonicare (перегляньте список нижче). Знімна конструкція робить чищення та заміну насадки надзвичайно простим.

Специфікації

Конструкція та покриття

Жорсткість щетинок: Ультрам'які

Колір: Білий

Щетинки-індикатори: Блакитний колір щетинок зникає

Розмір: Стандартний

Розумне розпізнавання насадки для щітки

Сумісність

Система насадок для щітки: Знімні

Підходять для цих моделей: 2 Series plaque defense, 2 Series plaque control, 3 Series gum health, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Series 1100, Series 3100, Серія 2100
Не підходить для: Philips One, Essence

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 4 насадки для щітки S2 Sensitive

Якість та функціональність

Заміна: Кожні 3 місяці

Перевірено: для оптимального використання

