



LED ПАНЕЛЬ L4S

ЗІ СВІТЛОДІОДНИМ ПІДСВІЧУВАННЯМ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Перед початком експлуатації уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
2. Перед очищенням LED панелі відключіть кабель живлення та протріть пристрій м'якою вологою тканиною, не використовуйте мийні засоби.
3. Не допускайте потрапляння води та інших рідин на LED панель, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.
4. Не розміщуйте LED панель на хитких поверхнях або висоті. Це може бути небезпечно, особливо для дітей.
5. Вимикайте LED панель у місцях, де заборонено використовувати електронні пристрої, зокрема в літаках, оскільки це може призвести до несправності інших електронних пристроїв.
6. Для захисту пристрою, вимикайте живлення, коли він не використовується.
7. Не розбирайте та не модифікуйте LED панель, оскільки це може спричинити займання, ураження електричним струмом, а також призвести до анулювання гарантії.
8. Під час заміни необхідно використовувати лише компоненти, визначені виробником. Використання неналежних компонентів може спричинити пожежу, ураження електричним струмом тощо.
9. Не вставляйте сторонні предмети в роз'єм живлення або інші отвори пристрою, оскільки це може призвести до несправності пристрою, займання або ураження електричним струмом.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- LED панель;
- адаптер змінного струму;
- інструкція з експлуатації;
- скоба-тримач для кальки.


L4S



Технічні характеристики

Розмір (мм)	(Д) 360×(Ш) 270×(В) 5.1
Розмір робочої області	310 × 210 мм
Тип робочої поверхні	Акрилова панель
Джерело світла	Світлодіоди
Яскравість	745 кд/м2
Колірна температура	8000-10000 К
Світловий потік	110 лм
Живлення	USB 12 В, 600 мА
Номінальна потужність	1 Вт
Спосіб підсвічування	Світлова панель
Коефіцієнт масштабування	Так
Вага нетто	600 г

Інструкції

- 1) Розмістіть LED панель на сухій рівній поверхні.
- 2) Підключіть пристрій до джерела живлення. Під час використання пристрою кабель повинен бути повністю розкрученим.
- 3) Торкніться кнопки ввімкнення/вимкнення , після чого засвітиться робоча панель. Відпустіть кнопку, коли яскравість досягне потрібного рівня.
- 4) Світлова панель вимкнеться, коли яскравість досягне максимального рівня.