

**Гриль і мікрохвильова піч для швидкого результату**

Мікрохвильова піч і гриль серії 600 — це швидкий і простий спосіб приготування більшості ваших улюблених страв. Крім традиційних функцій мікрохвильової печі, додана функція гриля дає змогу використовувати більше кухонних можливостей.

Product Benefits & Features**Гриль для різноманітних страв**

Насолоджуйтесь хрусткими тостами з моцарелли та соковитим курчам-гриль в нашій мікрохвильовій печі. Додаткова функція гриля дозволяє швидко насолодитися улюбленими стравами.

**Готуйте на грилі для золотистого результату**

Отримайте від свого грилю більше, ніж будь-коли, — від хрусткого бекону до смаженої моцарели.

Ідеально підходить для хрустких курячих крилець і халумі, що тане у роті.

- Компактна вбудована духова шафа
- Багатофункціональна духова шафа з функцією мікрохвиль
- Потужність мікрохвильової печі: 1000 Вт
- Функції приготування: Рідини + мікрохвильова піч, Плавлення, Мікрохвильова піч, Попкорн, Розігрів + мікрохвильова піч, Розморожування, Grill High + Microwave, Гриль, Підсвітка
- Галогенове освітлення духової шафи
- Освітлення духової шафи вмикається автоматично під час відкриття дверця
- Глянцеве емальоване покриття духової шафи, що легко миється
- Вентилятор зупиняється під час відкриття дверця
- Вентилятор охолодження
- Дека, що входять у комплект духової шафи: No
- Решітки, що входять у комплект духової шафи: No
- Довжина електричного кабелю: 1.5 м

Сенсорний дисплей — звучне інтуїтивне та функціональне керування

Духова шафа із сенсорним TFT-дисплеєм дає змогу легко регулювати температуру та час готування як для випікання кексів, так і готування лосося. Необхідні вам технології та допомога під час готування смачних улюблених страв.

Швидко розморозьте продукти за допомогою функції розморожування

Ваша заморожена їжа швидко готова завдяки функції розморожування мікрохвильової печі. Виберіть функцію розморожування, і вона почне розморожувати вашу страву, зберігаючи як смак, так і текстуру.


Готуйте смачні страви з Easy Entry

Засувайте листи в духову шафу з легкістю, завдяки функції Easy Entry. Ми розробили бічні решітки, які спрощують цей процес, ви можете легко засунути в духовку навіть дуже завантажені страви. Також, вони з'ємні, тому їх легко очистити.

Product Specification

Номинальна напруга, В	220-240	Освітлення духовки	1 лампа, Галогенна лампа зверху
Максимальна потужність, Вт	2100	Колекція Рососо	Ні
Висота, мм	455	Кількість шарів скла в дверцятах	3
Ширина, мм	595	Захист дітей	Ні
Глибина, мм	567	Тип управління	Сенсорне
Висота ніші, мм	450	Поворотні перемикачі	Ні
Ширина ніші, мм	560	Термошуп	Ні
Глибина ніші, мм	550	Функція пари	0
Об'єм, л	42		
Запобіжники, А	16		
Штепсель	«Шуко»		
Довжина кабелю живлення, м	1.5		
Колір	Білий		
Код моделі	ER		
Підключення	Ні		
Лінійка	FLEX		
Комплектація	Набір решіток для гриля, Поворотний столик маленький		
Внутрішнє покриття духової шафи	Прозора емаль		
Країна виробництва	Польща		
Функція духової шафи	Рідини + мікрохвильова піч, Плавлення, Мікрохвильова піч, Попкорн, Розігрів + мікрохвильова піч, Розморожування, Grill High + Microwave, Гриль, Підсвітка		

PSGBOV180DE0000H



PSGBOV180DE0000J

