


Як зняти та замінити м'які амбушури – див. на ілюстрації справа.

На внутрішній частині обруча є позначки "L" та "R". Якщо одягнути навушники правильно, елементи керування будуть справа.



8. Використання навушників

Примітка. Деякі функції, описані нижче, можуть не підтримуватися на смартфоні.


Функція	Потрібна дія
Увімкнути навушники	Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд БФК. Ви отримаєте голосове сповіщення про ввімкнення.
Увійти в режим з'єднання	Коли навушники вимкнено, натисніть і утримуйте впродовж 6 секунд БФК, поки не отримаєте голосову підказку про підключення через Bluetooth.
З'єднання	Встановіть з'єднання з навушниками в меню Bluetooth сумісного пристрою.
Скидання Bluetooth	Натисніть і утримуйте ротягом 6 секунд кнопку «>>», поки не почуєте звуковий сигнал. Навушники вимкнутьсся.
Грати / Пауза	Натискайте БФК, щоб розпочати/призупинити/відновити відтворення.
Перейти до наступного запису	Натисніть кнопку >> під час відтворення
Перейти на початок поточного запису або до попереднього.	Натисніть кнопку << під час відтворення
Збільшити гучність	Натисніть і утримуйте кнопку "+" під час відтворення
Зменшити гучність	Натисніть і утримуйте кнопку "-" під час відтворення
Відповісти на дзвінок	Натисніть БФК, коли почуєте звук вхідного дзвінка. Під час вхідного дзвінка програвання музики переривається.
Відхилити дзвінок	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд БФК.
Завершити дзвінок	Натисніть БФК.
Перемикання дзвінка між телефоном та навушниками	Під час активного дзвінка натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб передати дзвінок між телефоном та навушниками.
Набір останнього номеру	Коли телефон з'єднано з навушниками, двічі натисніть БФК, щоб зателефонувати на останній набраний номер.
Відповісти на другий дзвінок/ очікування виклику	Двічі натисніть БФК, щоб затримати поточний виклик та відповісти на вхідний другий дзвінок. Щоб переключатися між дзвінками, двічі натискайте БФК.
Вимкнути навушники	Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд БФК, після чого почуєте голосове сповіщення про вимкнення.
Siri/Google Voice	Натисніть і утримуйте протягом 3-4 секунд кнопку "<<"

9. Аудіогніздо 3,5 мм/Aux-in

Завдяки додатковому аудіогнізду 3,5 мм можна використовувати iB88 як звичайні дротові навушники.

Можна використовувати мікрофон/клавіші ключ на допоміжному кабелі (не входить у комплект), щоб відповідати на телефонні дзвінки та керувати функціями відтворення музики.

Навушники iB88 автоматично вимикаються при підключення кабелю Aux-in. Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої.



iHome®

Bluetooth®

Модель: iB88

Інструкція

Захист від води та пилу

Бездротові стереонавушники




З Bluetooth-стереонавушниками слухайте і відповідайте на дзвінки в радіусі 10 метрів від смартфона. Навушники з класом захисту IP65: їх можна безпечно використовувати у несприятливих погодних умовах. Зверніть увагу, що пристрій не повністю водонепроникний, не занурюйте його в воду. Амбушури знімаються, їх можна мити.


Що в комплекті



• Навушники



• Чохол для навушників



• USB-кабель для заряджання

Технічні характеристики

Bluetooth:	V4.0, EDR, HFP 1.6, HSP 1.1, A2DP 1.2 (клас II), AVRCP для дистанційного керування R
Батарея:	360 мА·год
В режимі очікування:	до 90 днів (з повністю зарядженим акумулятором)
В режимі розмови:	до 18 годин (з повністю зарядженим акумулятором)
Відтворення музики:	до 18 годин (з повністю зарядженим акумулятором)
Радіус дії:	приблизно 10 метрів
Сертифікація:	CE, FCC, RoHS, BQB



Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна,
тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512


www.erc.ua/service

• Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
• Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.

Зовнішній вигляд

1. Елементи керування та індикатори


Правий бік



1. Багатофункціональна кнопка: перемикач живлення On/Off, прийняти/завершити дзвінок, з'єднати, грати/пауза
2. LED-індикатор живлення/з'єднання/зарядження
3. Регулювання гучності (+) >>
4. Відтворення наступного запису
5. Регулювання гучності (-) <<
6. Відтворення попереднього запису
7. Мікрофон
8. Водонепроникна кришка
9. Порт Micro USB
10. Аудіогніздо 3,5 мм/Aux-in

2. Зарядження навушників

ВАЖЛИВО: Перед першим використанням рекомендується заряджати навушники упродовж щонайменше 2,5 годин.



1. Підключіть штекер мікро-USB зарядного кабелю до порту мікро-USB на навушниках.
2. Приєднайте стандартний штекер USB зарядного кабелю до будь-якого стандартного порту USB, наприклад, на ПК, зарядного адаптеру для iPod, iPhone тощо.

Під час зарядження індикатор буде світити червоним. Індикатор вимикається після повного зарядження.

Нагадування: перед першим використанням акумулятор має повністю зарядитись упродовж 2,5 годин. При повному заряді акумулятор забезпечує до 14 годин робочого часу або 90 днів у режимі очікування.

На деяких пристроях iOS (Apple) можна переглянути стан акумулятора навушників.

ПРИМІТКА. Під час зарядження навушників живлення автоматично вимикається.

3. Багатофункціональна кнопка (БФК)

За допомогою БФК можна вмикати навушники, з'єднувати з сумісним Bluetooth-пристроєм, відповідати / завершувати дзвінки, керувати функціями грати/пауза і вимикати навушники.

4. Увімкнення та вимкнення живлення

1. Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд БФК. Ви отримаєте голосове сповіщення про увімкнення живлення, а індикатор заблимає синім кольором. Після увімкнення навушники увійдуть у режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою. Для сполучення навушників з іншими пристроями див. кроки 3 та 4.
2. Щоб вимкнути навушники, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд БФК. Ви отримаєте голосове сповіщення про вимкнення живлення, індикатор засвітиться червоним, а потім вимкнеться.

5. Підключення до пристроїв через Bluetooth

Якщо смартфон або музичний плеєр підтримує профіль A2DP Bluetooth, навушники iHome можна об'єднати з телефоном, музичним плеєром, планшетом або ПК, щоб слухати музику, а також здійснювати або отримувати дзвінки.

ПРИМІТКА. Щоб почати ручне підключення до пристроїв через Bluetooth, вимкніть навушники.

1. Переконайтеся, що навушники iHome iB88 вимкнені, а смартфон або музичний плеєр увімкнені.
2. Натисніть і утримуйте впродовж 6 секунд БФК, поки не отримаєте голосові підказки про «Увімкнення живлення» та «Підключення через Bluetooth». Світлодіодний індикатор починає блимати по черзі червоним і синім: відбувається з'єднання з сумісним пристроєм.
3. Перевірте параметри видимості Bluetooth на парному пристрої.
4. «iHome iB88» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 0000.
5. При успішному з'єднанні на екрані телефону з'явиться повідомлення «iHome iB88 Connected», також ви отримаєте голосову підказку про підключення пристрою. Індикатор на навушниках буде блимати синім. Тепер навушники готові до використання.

ПРИМІТКА. Якщо за три хвилини не відбудеться Bluetooth-з'єднання, навушники автоматично вимикаються з метою збереження заряду акумулятора.

6. Авто-з'єднання з попередньо з'єднаним пристроєм

Після увімкнення навушники автоматично з'єднуються з уже налаштованим парним пристроєм, якщо він перебуває в зоні досяжності (приблизно 10 метрів).

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд БФК, почуєте голосове сповіщення про увімкнення живлення. Якщо навушники знайдуть парний пристрій, відбудеться з'єднання і прозвучить сповіщення.

ПРИМІТКА. Якщо за три хвилини не відбудеться Bluetooth-з'єднання, навушники автоматично вимикаються з метою збереження заряду акумулятора.

7. Поради щодо використання

Для комфортного тривалого прослуховування музики навушники оснащені м'якими амбушурами. Вони знімні, їх можна мити м'яким милом і водою.

ПРИМІТКА. Не використовуйте жорсткі агресивні миючі засоби.