



#20712

## Дротовий контролер

Контролер для ПК і PlayStation 3 зі зручною ручкою для ігор

### Key features

- Кабель 3 м
- 13 кнопок, 2 джойстики та перемикач напрямків
- Натискні перемикачі та кнопки (тільки для PS3)
- Гумове покриття для зручного використання
- Індикатори контролера та кнопка «Дім»
- Перемикач X-Input/DirectInput для повної підтримки ігор



### What's in the box

- Ігровий контролер
- Посібник користувача
- Наклейка ігрової тематики

### System requirements

- ПК/ноутбук з ОС Windows 10, 8 або 7
- PlayStation 3
- Порт USB



3 METER  
CABLE

13

RESPONSIVE  
BUTTONS



DIRECT INPUT-  
X INPUT