



Модель ML-070

## Музичний мікрофон

## Інструкція

### Гра з мікрофоном

Є два способи гри з магічним музичним мікрофоном. Можна співати під супровід вбудованих пісень або відтворювати будь-яку пісню на MP3-плеєрі чи іншому аудіопристрої, під'єднавши його через вбудований кабель MP3. Гра особливо захоплююча завдяки неймовірній підсвітці! Бажаємо вдалого виступу!


#### Режим пісень

Натисніть кнопку Song, щоб увімкнути мікрофон та відтворити музику.

#### Режим MP3

- За допомогою кабеля (не входить у комплект) під'єднайте музичний мікрофон до MP3-плеєра або іншого аудіопристрою. Після під'єднання на мікрофоні заблимає індикатор.
- Відтворіть музику з MP3-плеєра/іншого аудіопристрою.
- Натисніть Song, щоб перемикались між режимами пісень/MP3.

Зверніть увагу! За 5 хвилин очікування музичний мікрофон автоматично призупиняє режим MP3. Натисніть кнопку Song ще раз, щоб відновити відтворення MP3.




Вигляд спереду



### Встановлення батарейок

УВАГА! Батарейки встановлюються лише дорослими. Пристрій постачається з уже встановленими батарейками, що призначені для демонстрації у магазині. Перед використанням пристрою замініть батарейки на нові.

1. За допомогою викрутки відкрийте батарейний відсік, розташований на нижній частині пристрою.
2. Вставте 3 батарейки AA у відсік. Переконайтеся, що батарейки відповідають полярності "+" та "-".
3. Закрийте батарейний відсік.



### Догляд за мікрофоном

- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.

### Питання і коментарі

За більш детальною інформацією звертайтеся на сайт [www.ekids.com](http://www.ekids.com).

### Режим Demo

Пристрій має демонстраційну вкладку для тестування. Обов'язково видаліть цю вкладку з задньої частини пристрою.

Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна  
Тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512

[www.erc.ua/service](http://www.erc.ua/service)