

SIZE:360 W X 120 H MM (OPEN) / 60 W X 120 H (FINISHED)
PAPER MATERIAL / 材质:
90G COATED FREE SHEET PAPER/ 90G 铜版纸
VARNISH: GLOSSY VARNISH
COLOR: 4C

OUTSIDE BACK • DUTCH	PAGE 2 • POLISH	PAGE 3 • PORTUGUESE	PAGE 4 • RUSSIAN	PAGE 6 • UKRAINIAN	OUTSIDE FRONT
1 SELECTEER DE KAMER IN DE APP Druk op + in de rechterbovenhoek en kies "Bewegingssensor". 2 VOEG DE BEWEGINGSSENSOR TOE AAN DE KAMER Volg in de app de stappen op het scherm om de installatie te voltooien. 3 VEEL PLEZIER MET UW VERLICHTING MET BEWEGINGSSENSOR Uw lampen gaan automatisch aan wanneer u voorbij loopt. Opmerkingen: 1. Door ritmes in te stellen in de WiZ-app kunt u verschillende lichtmodi laten inschakelen op verschillende tijdstippen van de dag. 2. De WiZ-bewegingssensor is gekoppeld aan één kamer en bedient alleen de lampen in die kamer. U kunt sensor verplaatsen in de app als u de lampen in een andere kamer wilt bedienen. Hulp nodig? Neem via de app contact op met onze chatondersteuning.	1 W APLIKACJI WYBIERZ POMIESZCZENIE Naciśnij + w prawym górnym rogu i wybierz "Czujnik ruchu". 2 DODAJ CZUJNIK RUCHU DO POMIESZCZENIA Postępuj zgodnie z krokami podanymi w aplikacji, aby dokończyć podłączenie. 3 GOTOWE! ŚWIATŁO BĘDZIE WŁĄCZANE PRZEZ WYKRYCIE RUCHU Po prostu wejdź do pomieszczenia, aby włączyć światło. Uwaga: 1. Przy wybraniu dla pomieszczenia w aplikacji WiZ opcji "Rytm", czujnik ruchu może włączać różne poziomy oświetlenia w różnych porach dnia. 2. Czujnik ruchu WiZ jest przypisany do konkretnego pomieszczenia i steruje oświetleniem tylko w tym pomieszczeniu. Jeżeli chcesz używać czujnika np. w innym pokoju, przesuń w aplikacji przypisanie czujnika w pożądane miejsce. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Działem wsparcia przez czat w aplikacji.	1 SELECCIONE A DIVISÃO NA APLICAÇÃO Prima + no canto superior direito e selecione "Sensor de movimento". 2 ADICIONE O SENSOR DE MOVIMENTO À DIVISÃO Siga os passos apresentados no ecrã da aplicação para concluir a configuração. 3 DESFRETE DA ILUMINAÇÃO COM DETECÇÃO DE MOVIMENTO Para ativar as suas luzes basta caminhar. Notas: 1. Ao definir Ritmos para a divisão na aplicação WiZ, pode fazer com o sensor ative modos de luz diferentes consoante as alturas do dia. 2. O sensor de movimento WiZ está associado a uma única divisão e só ativa as luzes dessa divisão. Se pretender, pode mover o sensor na aplicação para ativar as luzes de outra divisão. Precisa de ajuda? Entre em contacto através do nosso suporte de chat disponível na aplicação.	1 ВЫБЕРИТЕ КОМНАТУ В ПРИЛОЖЕНИИ Нажмите + в правом верхнем углу и выберите Датчик движения. 2 ДОБАВЬТЕ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В КОМНАТУ Следуйте инструкциям на экране в приложении, чтобы завершить настройку. 3 НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОСВЕЩЕНИЕМ С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ Просто пройдите мимо, чтобы включить свет. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Установив ритмы для комнаты в приложении WiZ, вы можете заставить датчик запускать различные режимы освещения в разное время суток. 2. Датчик движения WiZ прикреплен к отдельной комнате и включает свет только в этой комнате. Вы можете переместить датчик в приложение, если вы хотите, чтобы вместо этого он включал свет в другой комнате. Нужна помощь? Свяжитесь с нами через нашу поддержку в чате в приложении.	1 ВИБЕРІТЬ КІМНАТУ В ДОДАТКУ Натисніть + в правому верхньому кутку і виберіть Датчик руху. 2 ДОДАЙТЕ ДАТЧИК РУХУ В КІМНАТУ Дотримуйтеся інструкцій на екрані в додатку, щоб завершити налаштування. 3 НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ОСВІТЛЕННЯМ З ФУНКЦІЄЮ ВІЯВЛЕННЯ РУХУ Просто пройдіть повз, щоб включити світло. ПРИМІТКА: 1. Під час активного ритми для кімнати в додатку WiZ, ви можете змусити датчик запускати різні режими освітлення в різний час доби. 2. Датчик руху WiZ прикріплений до окремії кімнати і включає світло тільки в цій кімнаті. Ви можете перемістити датчик в додатку, якщо ви хочете, щоб замість цього він включав світло в іншій кімнаті. Потрібна допомога? Зв'яжіться з нами через нашу підтримку в чаті в додатку.	QUICK SETUP WiZ
INSIDE	INSIDE	INSIDE	INSIDE	INSIDE	INSIDE
EN	CS	DE	ES	FR	IT
1 SELECT ROOM IN THE APP Press + on the top right corner and select "Motion Sensor". 2 ADD MOTION SENSOR TO ROOM Follow the on-screen steps in the app to complete setup. 3 ENJOY LIGHTING WITH MOTION DETECTION Simply walk by to trigger your lights. Notes: 1. By setting Rhythms for the room in the WiZ app, you can make your sensor trigger different light modes at different time of the day. 2. The WiZ motion sensor is attached to a single room and only triggers the lights in that room. You can move the sensor in the app if you want it to trigger lights in another room instead. Need help? Get in touch through our in-app chat support.	1 V APLIKACI VYBERTE MÍSTNOST Stiskněte + v pravém horním rohu a vyberte "Pohybový senzor". 2 PŘIPOJTE POHYBOVÝ SENZOR DO MÍSTNOSTI Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. 3 UŽÍVEJTE SI OSVĚTLENÍ OVLÁDANÉ SENЗОREM Rozsvítíte světla pouhým pohybem. Poznámky: 1. Nastavením rytmů pro místnost v aplikaci WiZ můžete nastavit, aby váš senzor spouštěl různé světelné režimy v definované denní doby. 2. Pohybový senzor WiZ je připojen k jedné místnosti a spouští pouze světla v této místnosti. Pokud chcete ovládat světla v jiné místnosti, jednoduše přesuňte senzor v aplikaci do vybrané místnosti. Potřebujete pomoc? Spojte se s námi pomocí chatu přímo v aplikaci.	1 WÄHLE IN DER APP EIN ZIMMER Drücke in der oberen rechten Ecke auf + und wähle "Bewegungssensor". 2 BEWEGUNGSSENSOR ZU DEM ZIMMER HINZUFÜGEN Folge den Anweisungen in der App, um das Setup abzuschließen. 3 GENIESSE DIE BELEUCHTUNG MIT BEWEGUNGSKENNUNG Die Lampen schalten sich im Vorbeigehen ein. Hinweis: 1. Wenn Du Rhythmen für das Zimmer in der WiZ-App einstellst, kann Dein Sensor zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Lichtmodi auslösen. 2. Der WiZ-Bewegungssensor ist mit einem einzelnen Zimmer an ein einzelnen Raum angeschlossen und löst nur das Licht in diesem Raum aus. Du kannst den Sensor in der App bei Bedarf verschieben, sodass er Lampen in einem anderen Zimmer einschaltet. Du benötigst Hilfe? Kontaktiere uns über unseren Chat-Support in der App.	1 SELECCIONA LA HABITACIÓN EN LA APLICACIÓN Pulsa + en la esquina superior derecha y selecciona "Sensor de movimiento". 2 AÑADIR SENSOR DE MOVIMIENTO A LA HABITACIÓN Sigue los pasos en pantalla de la aplicación para completar la configuración. 3 DISFRUTA DE LA ILUMINACIÓN CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Solo tienes que pasar por delante para activar las luces. Notas: 1. Al ajustar los Ritmos de la habitación en la aplicación WiZ, puedes hacer que el sensor active distintos modos de luz a diferentes horas del día. 2. El sensor de movimiento de WiZ está conectado a una única habitación y solo activa las luces de esa habitación. Puedes mover el sensor en la aplicación si lo deseas para activar en su lugar las luces de otra habitación. ¿Necesitas ayuda? Ponte en contacto con nuestro soporte de chat en la aplicación.	1 SÉLECTIONNER LA PIÈCE DANS L'APPLICATION Appuyez sur + dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Motion Sensor ». 2 AJOUTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À LA PIÈCE Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration. 3 PROFITER DE L'ÉCLAIRAGE AVEC LA DÉTECTION DE MOUVEMENT Il suffit de passer devant pour activer vos lampes. Remarques : 1. Grâce à la configuration des Rythmes d'une pièce donnée dans l'application WiZ, votre capteur peut activer un mode d'éclairage différent à divers moments de la journée. 2. Le capteur de mouvement WiZ n'est associé qu'à une seule pièce et il active uniquement les lampes de cette pièce. Si vous préférez qu'il active les lampes d'une autre pièce, vous pouvez le déplacer dans l'application. Besoin d'aide ? Contactez-nous via le support chat de l'application.	1 SELEZIONA DALL'APP Premi + nell'angolo in alto a destra e seleziona "Sensore di movimento". 2 AGGIUNGI IL SENSORE DI MOVIMENTO ALLA STANZA Segui i passaggi sullo schermo nell'app per completare la configurazione. 3 GODITI LA LUCE CON IL SENSORE DI MOVIMENTO Ti basterà camminare per attivare le luci. Note: 1. Impostando Rhythms per la stanza nell'app WiZ, puoi fare in modo che il tuo sensore attivi diverse modalità d'illuminazione in diversi momenti della giornata. 2. Il sensore di movimento WiZ è collegato a una stanza singola e attiva solo le luci in quella stanza. Se invece vuoi attivare le luci in un'altra stanza, puoi spostare il sensore nell'app. Hai bisogno di aiuto? Mettiti in contatto con il nostro supporto chat in-app.
INSIDE FRONT • PAGE 7 • ENGLISH	PAGE 8 • CZECH	PAGE 9 • GERMAN	PAGE 10 • SPANISH	PAGE 11 • FRENCH	INSIDE BACK • ITALIAN

SIGNIFY	
Brand	WiZ
Product Family	LED
Shape	
Wattage	
Template Ref.	N/A
SGS number	6395243
12-NC.NBR	324165647792
Masterdrawing	N/A
CRC Ref.	
Barcode No.	N/A
Operator(s)	guaka
VERSION No.	v1
Date in	20171110
Date amended	20210512
Cyan Magenta Yellow Black DIECUT Score line	
Date Check	
☐	Check briefing Traffic
Artwork document	
☐	Legend
☐	12NC
☐	Barcode
☐	Diecut
☐	Number of colors
☐	Trapping/Bleed
☐	Images hires
☐	Jobsizes
Approval	
☐	QC Lithographer SGS Shanghai Production
☐	Product Manager suhong.yan@signify.com
☐	Traffic Manager Sadie Shen