

PHILIPS

AVENT

"Доросла" чашка

340 мл

340 мл

Від 12 міс.



SCF784/00



Допомагає звикнути пити по-дорослому

Ідеальна тренувальна чашка для підростаючих дітей

Допоможіть своїй дитині перейти від тренувальної чашки до звичайної без зайвих труднощів! Завдяки технології, яка активується губами, рідина тече з чашки лише коли губа дитини торкається обідка.

Допомагає дитині звикнути пити по-дорослому

- Пиття з будь-якого боку обідка, наче зі звичайної чашки

Сприяє здоровому розвитку ясен та піднебіння

- Сприяє здоровому розвитку ротової порожнини*

Для самостійного пиття

- Технологія, яка активується губами
- Ручки дають дитині можливість по-різному тримати чашку
- Захисна пінічна кришка, щоб чашка залишалася чистою

Без BPA, можна мити в посудомийній машині

- Можна мити в посудомийній машині
- Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

Здоровий розвиток

- Наші чашки відповідають розвитку Вашої дитини



asimpleswitch.com

Основні особливості

Пиття з будь-якого боку обідка



Із цієї чашки без носика можна пити з будь-якого боку обідка, наче з "дорослої" чашки.

Ручки для різних способів тримання



Чашка має вбудовані ручки, тож Ваша дитина зможе тримати чашку за контейнер або за ручки.

Здоровий розвиток



Ми підтримуємо бажання дітей пити самостійно та допомагаємо спростити перехід від грудного годування чи з пляшечки до звичайної чашки. Зважаючи на думку спеціалістів у галузі медицини, наші різноманітні рішення щодо сосок, м'яких і твердих носиків, трубочок та обідків, з яких можна пити з будь-якого боку, відповідають темпам розвитку Вашої дитини та стимулюють нові навички моторики та пиття.

Здоровий розвиток ясен і піднебіння



Дизайн цієї чашки без носика сприяє здоровому росту зубів.

Захисна гігієнічна кришка



Зберігає чашку чистою і вдома, і в дорозі.



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.

Технологія, яка активується губами



Ця чашка без носика має унікальний клапан, який активується губами, тож рідина витікає з чашки лише коли дитина притискає губи до обідка. Клапан між ковтками автоматично закривається, тож Вам не потрібно турбуватися через проливання чи безлад.

Без вмісту BPA



Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

Можна мити в посудомийній машині



Частини цієї чашки можна зручно помити в посудомийній машині. Розберіть чашку, а посудомийна машина зробить усе за Вас. Чашку також можна помити вручну водою з додаванням миючого засобу.

Специфікації

Країна виготовлення
Індонезія

Етапи розвитку
Етапи: від 12 місяців

Логістичні дані
Розмір упаковки – Версія для країн ЄС: 114 мм (Δ)
x 85 мм (Ш) x 177 мм (В) мм
Розмір упаковки – Версія для США: 114 мм (Δ) x
85 мм (Ш) x 162 мм (В) мм

У комплекті:
Контейнер: 1 шт.
Фіксує кільце з ручкою: 1 шт.
Система з клапаном (3 частини): 1 комплект
Посібник користувача: 1 шт.

