

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна, тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

8

З'єднання з іншим пристроєм

У режимі Bluetooth акустична система автоматично з'єднується з налаштованим парним пристроєм, якщо він перебуває в межах досяжності (приблизно 10 метрів). Для з'єднання з іншим пристроєм розірвіть попередню пару.

Відтворення аудіо через Bluetooth

1. Увімкніть акустичну систему. У режимі Bluetooth прозвучить сигнал, а індикатор на передній панелі акустичної системи засвітиться синім. Акустична система виявляє вже з'єднаний пристрій або ж шукає новий.
2. Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої. Якщо за 5 хвилин не відбудеться Bluetooth-з'єднання, акустична система автоматично вимикається з метою збереження заряду акумулятора.
3. Після завершення прослуховування встановіть перемикач у позиції «Off».

Гучномовець

ПРИМІТКА: для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

1. Під час вхідного дзвінка програвання музики переривається, а індикатор живлення/заряджання/з'єднання швидко заблимає. Натисніть кнопку Гучномовець, щоб відповісти на дзвінок. Для утримання і відповіді на інший дзвінок, натисніть ще раз кнопку Гучномовець, а потім ще раз, щоб повернутися до першого дзвінка.
2. Завершивши розмову, натисніть кнопку Гучномовець, щоб закінчити дзвінок і відновити попередню функцію.

6

STAR WARS

iHome

Модель: Li-B67TR

Бездротова
акустична система
Інструкція




ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ

ЗАПИТАННЯ? Відвідай сайт www.ekids.com

Зовнішній вигляд і елементи керування

Li-B67TR



Коли динамік не використовується, пересуньте перемикач у положення OFF, щоб заощадити заряд акумулятора.

3

STAR WARS

iHome

Модель: Li-B67TR

Бездротова
акустична система
Інструкція



ЗАРЯДИТИ ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ

ЗАПИТАННЯ? Відвідай сайт www.ekids.com

- Недоліки, що виникли під час гарантійного терміну, можуть бути визначені діагностикою лише в авторизованому сервісному центрі.
- Ми наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в АСЦ, якщо у Вас виникнуть будь-які проблеми, пов'язані з експлуатацією та працездатністю виробу.



Авторизований сервісний центр «І-АР-СІ»

Вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 03073, Україна, тел.: 0 800 300 345, (044) 230-3484, 390-5512
www.erc.ua/service

8

З'єднання з іншим пристроєм

У режимі Bluetooth акустична система автоматично з'єднується з налаштованим парним пристроєм, якщо він перебуває в межах досяжності (приблизно 10 метрів). Для з'єднання з іншим пристроєм розірвіть попередню пару.

Відтворення аудіо через Bluetooth

1. Увімкніть акустичну систему. У режимі Bluetooth прозвучить сигнал, а індикатор на передній панелі акустичної системи засвітиться синім. Акустична система виявляє вже з'єднаний пристрій або ж шукає новий.
2. Перемикайте композиції та регулюйте гучність на сумісному пристрої. Якщо за 5 хвилин не відбудеться Bluetooth-з'єднання, акустична система автоматично вимикається з метою збереження заряду акумулятора.
3. Після завершення прослуховування встановіть перемикач у позиції «Off».

Гучномовець


ПРИМІТКА: для використання гучномовця колонка має бути з'єднана з телефоном через Bluetooth.

1. Під час вхідного дзвінка програвання музики переривається, а індикатор живлення/заряджання/з'єднання швидко заблимає. Натисніть кнопку Гучномовець, щоб відповісти на дзвінок. Для утримання і відповіді на інший дзвінок, натисніть ще раз кнопку Гучномовець, а потім ще раз, щоб повернутися до першого дзвінка.
2. Завершивши розмову, натисніть кнопку Гучномовець, щоб закінчити дзвінок і відновити попередню функцію.

6

Зовнішній вигляд і елементи керування

Li-B67TR



Коли динамік не використовується, пересуньте перемикач у положення OFF, щоб заощадити заряд акумулятора.

3

ВАЖЛИВО

Перед використанням прочитайте інструкцію. За більш детальною інформацією звертайтеся на сайт www.ekids.com.

Продукція призначена для забезпечення високоякісного бездротового звучання iPad, iPhone, iPod, ПК або іншого аудіопристрою Bluetooth.

Догляд за пристроєм


- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.



2

Заряджання акустичної системи ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРЯДИТИ

1. Підключіть штекер мікро USB до відповідного роз'єму на акустичній системі заряду.



ПРИМІТКА: Якщо індикатор блимає червоним, акустичну систему необхідно зарядити.

2. Стандартний штекер USB-кабелю під'єднайте до USB-порту живлення комп'ютера, USB-адаптера змінного струму або іншого зарядного пристрою USB. Під час першого заряджання заряджайте акустичну систему приблизно 5 годин.
3. Під час заряджання горить червоний індикатор, після повного заряджання індикатор погасне. Коли акумулятор акустичної системи розрядиться, індикатор знову заблимає.

4

Створення пари та підключення до пристроїв Bluetooth

Для використання колонки у парі з іншим пристроєм через Bluetooth виконайте такі дії:

1. Увімкніть режим Bluetooth на парному пристрої (перевірте параметри видимості).
2. Увімкніть акустичну систему. Вона увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою: якщо акустична система знайде сумісний пристрій, перейдіть до кроку 4, якщо ні – виконайте крок 3.
3. Натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Bluetooth. Прозвучить сигнал, а зверху акустичної системи заблимає індикатор Bluetooth.
4. «eKids Li-B67» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.
5. Після успішного з'єднання прозвучить 2 сигнали, а кнопка Bluetooth статично світитиметься синім кольором. Тепер акустична система готова до програвання музики.



Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, акустична система за замовчуванням буде використовувати попередній режим. Для з'єднання тримайте Bluetooth-пристрій на відстані не більше ніж 10 метрів від акустичної системи.

5

ВАЖЛИВО

Перед використанням прочитайте інструкцію. За більш детальною інформацією звертайтеся на сайт www.ekids.com.

Продукція призначена для забезпечення високоякісного бездротового звучання iPad, iPhone, iPod, ПК або іншого аудіопристрою Bluetooth.

Догляд за пристроєм


- Поставте пристрій на рівну поверхню подалі від прямих сонячних променів і надмірного тепла.
- Розміщуючи пристрій на поверхнях з натурального дерева та лакованим покриттям, використовуйте тканину або інший захисний матеріал як підставку.
- Очистіть пристрій м'якою тканиною, змоченою лише м'яким милом та водою. Агресивні миючі засоби можуть пошкодити поверхню пристрою.



2

Заряджання акустичної системи ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРЯДИТИ

1. Підключіть штекер мікро USB до відповідного роз'єму на акустичній системі заряду.



ПРИМІТКА: Якщо індикатор блимає червоним, акустичну систему необхідно зарядити.

2. Стандартний штекер USB-кабелю під'єднайте до USB-порту живлення комп'ютера, USB-адаптера змінного струму або іншого зарядного пристрою USB. Під час першого заряджання заряджайте акустичну систему приблизно 5 годин.
3. Під час заряджання горить червоний індикатор, після повного заряджання індикатор погасне. Коли акумулятор акустичної системи розрядиться, індикатор знову заблимає.

4

Створення пари та підключення до пристроїв Bluetooth

Для використання колонки у парі з іншим пристроєм через Bluetooth виконайте такі дії:

1. Увімкніть режим Bluetooth на парному пристрої (перевірте параметри видимості).
2. Увімкніть акустичну систему. Вона увійде в режим автоматичного пошуку парного Bluetooth-пристрою: якщо акустична система знайде сумісний пристрій, перейдіть до кроку 4, якщо ні – виконайте крок 3.
3. Натисніть і утримуйте впродовж 2 секунд кнопку Bluetooth. Прозвучить сигнал, а зверху акустичної системи заблимає індикатор Bluetooth.
4. «eKids Li-B67» має з'явитися в меню Bluetooth парного пристрою. Встановіть з'єднання. Якщо з'явиться запит на отримання коду доступу, введіть 1234.
5. Після успішного з'єднання прозвучить 2 сигнали, а кнопка Bluetooth статично світитиметься синім кольором. Тепер акустична система готова до програвання музики.



Якщо впродовж 3 хвилин з'єднання не відбудеться, акустична система за замовчуванням буде використовувати попередній режим. Для з'єднання тримайте Bluetooth-пристрій на відстані не більше ніж 10 метрів від акустичної системи.

5