




A - ДЕТАЛІ




1 ЕЛЕКТРИЧНА NADO



ЧЕРВОНИЙ ІНДИКАТОР №1

**ЧОРНИЙ ПЕРЕКІАЧ: УВІМК/ВИМК
КОЛЬОРОВИЙ ПЕРЕКІАЧ: БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ**


*Швидке блимання – готово до налаштування
*Ппульсування світла – налаштовано
*Блимає коли NADO пришвидшується – прискорення
*Подвійне блимання – низький заряд
*Повільне блимає – заряджання
*Світло погасло – заряджання завершено



2 КЕРУВАННЯ ГОДИННИКА

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПЕРЕДАВАЧ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ NADO

**РЕЖИМ БИТВИ
РЕЖИМ ГОДИННИКА
РЕЖИМ ТАЙМЕРА
ВІДОБРАЖЕННЯ ЧИСЕЛ**



**ЧЕРВОНИЙ ІНДИКАТОР №2
ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК ПОВТОРНОГО ПРИШВИДШЕННЯ 3 NADO**

**3 ВІДОБРАЖЕННЯ ШАНСІВ ПОВТОРНОГО ПРИШВИДШЕННЯ
КНОПКА+
М-КНОПКА (ПЕРЕКІАК РЕЖИМІВ)**

3 ЗАРЯДЖАННЯ



Сумісний зі звичайним портом USB ПК або блоком живлення зарядного смартфона.

Не запускайте NADO, під час заряджання.



ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ MICRO-USB

Вставте в micro-USB

Необхідно замінити батарею у годиннику, коли блимає крайній червоний індикатор.



Вставте дві нові батареї CR2032, дотримуючись полярності, як на картинці.




Використовуйте хрестоподібну викрутку, щоб відкрити кришку відсіку для батарейок.




Закрийте кришку і закрутіть.

4 НАЛАШТУВАННЯ




Під час вимкнення живлення активуйте режим налаштування. Заблокуйте перемикач живлення, щоб уникнути випадкового вимкнення під час битви.




Швидке блимання червоного індикатора №1 означає, що режим налаштування вимкнено.


РЕЖИМ БИТВИ



Натисніть М-кнопку для переходу в режим битви.




Для активації режиму налаштування натисніть і утримуйте кнопки + і – одночасно, поки червоний індикатор №2 почне блимати.



У режимі налаштування поверніть верхню частину NADO до годинника якомога швидше. Коли червоний індикатор №1 перестане блимати, а червоний індикатор №2 покаже циклічне світіння, це означає, що годинник налаштовано.

Повторіть налаштування, якщо годинник не налаштувався.



Після успішного налаштування на екрані годинника відобразиться «100».

B - ЗАПУСК І ПРИСКОРЕННЯ


1 ЗАПУСК




Не запускайте NADO, за межами арени.

Візьміть за верхню частину NADO і поверніть металеве кільце. NADO пришвидшиться автоматично.


2 ПРИСКОРЕННЯ




Своєчасно прискорюйте NADO. Декілька разів змахніть рукою на висоті 3 см над інфрачервоним датчиком. Спрямуйте інфрачервоний передавач на NADO, NADO прискориться. Ви маєте 3 спроби, щоб використати всі 100 одиниць потужності для повторного прискорення NADO. Використовуйте щонайменше 5 одиниць потужності для кожного прискорення.



Після використання трьох спроб і зупинки NADO, розташуйте вертикально верхню частину NADO у бік годинника, щоб синути налаштування і почати гру знову.




Коли залишиться менше 20 одиниць потужності, годинник видасть звуковий сигнал.



Вимкніть живлення, коли ви не граєте з NADO.

1 ДЕМОНТУЙТЕ КРИШКУ МАРСА




Під час демонтажу міцно тримайте кристал Марса.

Розташуйте інструмент відповідно до заглиблень на кришці Марса, поверніть проти годинникової стрілки, зупиніться, коли відчуєте опір.



КРИШКА МАРСА


Зніміть кришку Марса




КРИСТАЛ МАРСА

Витягніть кристал Марса


2 ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ



Розташуйте інструмент відповідно до заглиблень на верхній частині, поверніть проти годинникової стрілки, зупиніться, коли відчуєте опір.



Зніміть верхню частину




Зніміть базу Марса




Зніміть атакує кільце

3 КЛАЦАННЯ АТАКУЮЧОГО КІЛЬЦЯ

ЦЕНТР ГОЛОВНОЇ ОСІ




Вставте центр головної осі після клацання атакує кільця.



БАЗА МАРСА


Вставте базу Марса

4 ВСТАНОВІТЬ ВЕРХНЮ ЧАСТИНУ




ВЕРХНЯ ЧАСТИНА

Розмістіть верхню частину




Розташуйте інструмент відповідно до заглиблень на верхній частині, поверніть проти годинникової стрілки, зупиніться, коли відчуєте опір.

5 ВСТАНОВЛЕННЯ КРИШКИ МАРСА




КРИСТАЛ МАРСА

Вставте кристал Марса




КРИШКА МАРСА

Вставте кришку Марса




Розташуйте інструмент відповідно до заглиблень на верхній частині, поверніть проти годинникової стрілки, зупиніться, коли відчуєте опір.





Готово


6 ЕФЕКТ




До



Після




D - ІНШІ ФУНКЦІЇ



Натисніть М-кнопку, щоб перейти в режим годинника.




Натисніть кнопку + або -, щоб налаштувати години.




Натисніть кнопку + або -, щоб налаштувати хвилини.

Натисніть М-кнопку, щоб перейти в режим таймера.



Натисніть кнопку + для запуску. Натисніть кнопку +, щоб зупинитися або продовжити.



Натисніть М-кнопку – для скидання таймера.

Натисніть і утримуйте М-кнопку, щоб налаштувати час.

Натисніть М-кнопку, щоб підтвердити час.

Натисніть М-кнопку, щоб підтвердити виставлені хвилини.