




Philips
Радіогодинник

Великий дисплей

FM, цифрове налаштування
Два будильники
Збереження налаштувань часу/
будильника



AJ3400

Завжди чіткий, завжди точний

із великим дисплеєм

Цей зручний радіогодинник Philips із чудовим звуком забезпечує найкраще відтворення радіосигналу завдяки можливості цифрового налаштування FM-радіостанцій. Великий дисплей дозволяє миттєво дізнатися час, а вбудоване резервне живлення – прокидатися вчасно навіть у разі збою в електропостачанні.

Усе, що потрібно

- Великий дисплей для легкого перегляду
- Цифрове налаштування FM із програмованими станціями
- Два будильники, які дозволяють прокидатися Вам і Вашій близькій людині в різний час

Легкість у використанні

- Легке налаштування часу та будильника без інструкцій
- Прокидайтеся під звуки улюбленого радіо або зумера
- Таймер сну дозволяє легко заснути під улюблену музику
- Повторне спрацювання будильника для додаткового дрімання
- Резервне живлення від батарей зберігає у пам'яті час у разі збою в електропостачанні

PHILIPS

Радіогодинник

Великий дисплей FM, цифрове налаштування, Два будильники, Збереження налаштувань часу/будильника



AJ3400/12

Великий дисплей

Великий дисплей дозволяє легко зчитувати вміст на екрані. Тепер можна легко зчитувати час та інформацію будильників навіть на відстані. Він ідеально підходить для старших людей або людей, які мають проблеми із зором.

Цифрове настроювання FM із програмованими станціями




Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам'ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Легке налаштування годинника


Налаштувати час та будильник так легко, що не потрібно користуватися коротким посібником або інструкціями з використання. Для налаштування часу та будильника просто натискайте кнопки на екрані радіогодинника.

Прокидайтеся під звуки радіо або зумера




Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або зумера. Просто налаштуйте будильник на радіогодиннику Philips так, щоб він розбудив Вас під звуки радіостанції, яку Ви слухали останньою, або звуки зумера. Коли настане час прокидатися, радіогодинник Philips автоматично ввімкне цю радіостанцію або зумер.

Два будильники



Аудіосистема Philips має два будильники. Налаштуйте один будильник для себе, а інший – для близької людини.


Повторне спрацювання будильника



Радіогодинник Philips має функцію дрімоти, яка не дозволяє проспати. Якщо будильник

продзвенить, а Ви захочете ще трохи поспати, просто натисніть кнопку повторного спрацювання будильника один раз і подрімайте. Через дев'ять хвилин будильник продзвенить знову. Можна продовжувати натискати кнопку повторного спрацювання будильника кожні дев'ять хвилин, поки не вимкнете будильник.

Таймер вимкнення



Таймер сну дозволяє налаштувати тривалість прослуховування музики або радіостанції до того, як Ви заснете. Просто налаштуйте обмеження часу (до 1 години) і виберіть радіостанцію для прослуховування перед тим, як Ви заснете. Радіоприймач Philips відтворюватиме вміст протягом вибраного часу, а потім автоматично перемкнеться в енергоефективний і тихий режим очікування. Таймер сну дозволяє заснути під улюбленого ді-джея радіостанції, не рахуючи слоненят та не хвилюючись про енерговитрати.

Резервне живлення від батарей

Резервне живлення від батарей зберігає у пам'яті час у разі збою в електропостачанні



Радіогодинник

Великий дисплей FM, цифрове налаштування, Два будильники, Збереження налаштувань часу/будильника

Специфікації

Годинник

- Тип: Цифровий
- Дисплей: LED
- Формат часу: 24 години

Будильник

- Кількість будильників: 2
- Джерело сигналу будильника: Зумер, FM-радіо
- Дрімота (повторне спрацювання будильника): Так, 9 хв.
- Повторне спрацювання будильника через 24 години
- Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM
- Діапазон FM-частоти: 87,5–108 МГц
- Кількість попередньо встановлених станцій: 10 FM
- Антена: FM-антена

Зручність

- Яскравість дисплея: Висока/низька

Звук

- Звукова система: моно

- Вихідна потужність (RMS): 400 мВт
- Регулювання гучності: цифрове

Потужність

- Тип живлення: Змінний струм
- Вхідна потужність змінного струму: 100–240 В, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії під час експлуатації: 1,2
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 1 Вт
- Тип батарей: AAA
- Кількість батарей: 2

Розміри

- Тип упаковки: Коробка D
- Розміри виробу (ШхГхВ): 191 x 103 x 69,5 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 234 x 74 x 110 мм
- Вага виробу: 0,33 кг
- Вага з упаковкою: 0,4 кг

Аксесуари

- Адаптер змінного/постійного струму
- Короткий посібник
- Гарантія: Гарантійний талон



Дата випуску 2017-08-11

Версія: 3.0.6

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com