


makeblock

codey rocky
Посібник користувача






x1

Головний контролер-
Codey

Різнокольорові картки

x8



x1

Кабель Micro USB

Наклейки для імен

x1




x1

Ремінець




Шасі -
Rocky

x1




1 Складіть свого Codey Rocky

Rocky слід приєднати до Codey, щоб він став Codey Rocky.



2 Увімкнення

Натисніть кнопку живлення для запуску, після чого увімкнеться світловий індикатор.



★ Зарядіть Codey, якщо він не вмикається.

3 Завантажте застосунок

Codey Rocky - це програмований робот, з яким можна гратись і навчатись. Він підтримує застосунки mBlock 5 та Makeblock.

Makeblock App

Почніть з застосунку Makeblock app.


Введіть слово "Makeblock" у пошуку App Store або Google Play та завантажте застосунок Makeblock.



mBlock 5

Досягніть нових вершин з mBlock.

Завантажте програму для ПК: <http://www.mblock.cc>



4 Підключіться до Codey Rocky

Сумісний з: ПК / Планшет / Телефон

Мобільні пристрої


Відкрийте застосунок та увімкніть Bluetooth на вашому пристрої. Піднесіть ваш пристрій до Codey і він з'єднається по Bluetooth автоматично.

1

Bluetooth



2





ПК

Використовуйте кабель Micro USB для підключення Codey до комп'ютера та запустіть програму mBlock.




★ Ви можете ознайомитись з посібником для початківця в меню довідка.




Заряджання


Підключіть Codey до комп'ютера або адаптера живлення за допомогою кабелю Micro USB для заряджання Codey.



Заряджається...



Повністю заряджений



Заходи безпеки

- Рекомендовано для дітей від 6 років
- Не призначено для дітей до 3 років.
- Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи.
- Для уникнення пошкодження продукту внаслідок падіння не ставте його на край високих предметів.
- Для уникнення пошкодження продукту не розбирайте, не змінюйте та не ремонтуйте продукт самостійно.
- Для уникнення пошкодження продукту, а також для дотримання заходів безпеки не занурюйте продукт у воду, не кидайте у вогонь і не піддавайте впливу високої температури.
- Не використовуйте і не заряджайте продукт, якщо температура довкілля перевищує нормальну робочу температуру продукту.
- Кожні три місяці заряджайте продукт навіть якщо він не використовується.
- Використовуйте рекомендований адаптер (5В/1А) для заряджання продукту.
- Адаптер для заряджання (не входить у комплект) не можна використовувати як іграшку.
- Під час очищення вологою тканиною переконайтесь, що продукт вимкнений і від'єднаний від джерела живлення.
- Продукт необхідно під'єднувати до джерела живлення в строгій відповідності до електричних параметрів.
- Час від часу, будь ласка, перевіряйте цілісність і справність кабелів, роз'ємів, корпусу та інших частин продукту. У разі виявлення несправності не використовуйте продукт.

Технічні характеристики

Акумулятор	літійевий, 950 мА·год
Вихідна напруга постійного струму магнітного інтерфейсу Pogo Pin	5В
Вихідний струм магнітного інтерфейсу Pogo Pin	<2А
Вхідна напруга постійного струму Micro USB	5В
Вхідний струм Micro USB	1А
Режим передавання	Wi-Fi/Bluetooth/USB
Дальність дії Bluetooth	до 10 м (на відкритому просторі)
Дальність дії Wi-Fi	до 10 м (на відкритому просторі)
Робоча температура	0°C~40°C
Температура зберігання	-10°C~55°C
Частота Bluetooth	2400-2483.5 МГц
Максимальна потужність випромінювання	2.5(4.0) мВт (дБм)
Частота Wi-Fi	2400-2483.5 МГц
Максимальна потужність випромінювання	70.8(18.5) мВт (дБм)
Версія програмного забезпечення	зазначена в декларації відповідності

Щоб отримати додаткову інформацію відвідайте веб-сайт.

 <http://www.makeblock.com/steam-kits/codey-rocky/>

Навчальні посібники та інші матеріали можна знайти за посиланням.

 <http://education.makeblock.com/>

Гарантійне обслуговування:

Гарантійні зобов'язання поширюються на виробничі дефекти за умови правильного використання виробу, придбаного у авторизованого продавця. Гарантійний талон знаходиться в кінці інструкції.

Справжнім «Мейбллок Ко. ЛТД» заявляє, що тип радіобладнання моделей NU001BT, NU001WF відповідають Технічному регламенту радіобладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/cat/652-roboty--v2560/>
(для конкретної моделі продукту у вкладці «Корисне»)

Назва продукту: навчальний програмований робот Codey Rocky
Модель продукту: P1030024

Адреса виробництва: 4 поверх, будинок СЗ, Няншань парк, №1001 Проспект Сюеюань, район Няншань, Шеньчжень, Провінція Гуадун, 518057, Китай
www.makeblock.com



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не призначено для дітей до 3 років.

Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи - ризик задиху.



Дана гарантія не поширюється на:

- a. пошкодження або поломку, викликані в результаті неправильного користування, недотримання інструкцій, неправильної установки або неправильного догляду; підробку, пошкодження, викликані нещасними випадками (повінь, блискавка), дією надлишкового струму чи напруги;
- b. неправильне виконання ремонтних робіт в неавторизованих сервісних центрах;
- c. витратні матеріали, такі як: запобіжники або батареї;
- d. перевезення, доставку і витрати на страхування
- e. витрати, пов'язані з видаленням, установкою або перевстановленням програмного забезпечення;
- f. користування продуктом іншою особою, крім його власника.

У разі виникнення проблем, що покриваються дієюю гарантією, візьміть продукт, гарантійний талон і чек в якості підтвердження дати та місця покупки до сервісного центру для проведення діагностики та ремонту/заміни продукту.

Всі замінені деталі, а також товар, на який здійснювалося повернення, переходять у власність гаранта. Нові або відновлені частини виробу можуть бути використані при виконанні гарантійного обслуговування. Відремонтвані або замінені частини виробу мають гарантію на термін, що залишився від початкового гарантійного періоду.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № NBS_UA -01-

Модель та назва

продукту

Серійний номер

Дата продажу



Термін гарантії 12 місяців з дати продажу

Авторизований сервісний центр «І-AP-СІ»:

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А (буд. 2), Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service