



Інструкція з використання виробу AeroFIX

 avionaut.com

## AeroFIX

67 cm - 105 cm / max. 17,5 kg

### Увага!

Уважно ознайомтесь з даною інструкцією та зберігайте її для подальшого використання. Звертайтеся до неї щоразу, коли у вас виникатимуть будь-які сумніви. Під час поїздки на автомобілі весь час дотримуйтеся вказаних правил безпеки – навіть коли вам потрібно проїхати лише кілька кварталів.



#### Попередження:

Ніколи не встановлюйте виріб Avionaut AeroFIX на передньому сидінні, де є активна подушка безпеки.



#### Попередження:

Не втручайтесь в конструкцію автокрісла Avionaut AeroFIX жодним способом, оскільки це може вплинути на безпеку дитини під час використання виробу.



#### Попередження:

Ніколи не розміщуйте Avionaut Pixel на підвищеній поверхні – такій, як стіл або стілець.



#### Попередження:

Не використовуйте автомобільне крісло, у напрямку руху автомобіля, якщо вашій дитині менше 15 місяців.



#### Попередження:

Avionaut AeroFIX можливо встановити у двох напрямках:

1. проти руху автомобіля.
2. у напрямку руху автомобіля.

**A** Оббивка

**B** Підголовник

**C** Ремень для поясу

**D** Ремень для плечей

**E** Пряжка ремінця

**F** Напрявні ремені з регулюванням висоти

**G** Важіль регулювання кута нахилу автокрісла

**H** Оболонка сидіння

**I** База автокрісла

**J** Ручка регулювання висоти підголовника

**K** Механізми встановлення автокрісла

**L** Встановлююча фіксатор для базового блоку

**M** Кнопка для звільнення роз'єму isofix

**N** Важіль, щоб звільнити автокрісло

**O** Регульована опорна ніжка

**P** Панель управління

**R** Стабілізатор

## Безпека встановлення і користування

- Перед придбанням виконайте пробне встановлення виробу в автомобілі, щоб перевірити, чи його можна встановити та правильно використовувати у Вашому автомобілі. Підбірмоделі виробу для певного типу автомобіля є одним із найважливіших критеріїв безпеки.
  - Пам'ятайте, що батьки завжди несуть відповідальність за безпеку своєї дитини під час подорожі автомобілем.
  - Ніколи не залишайте дитину без нагляду в Avionaut AeroFIX – в автомобілі чи поза ним.
  - Ніколи не їздять в автомобілі з дитиною наколінах.
  - При розміщенні Avionaut AeroFIX на передньому сидінні не забувайте відімкнути подушку безпеки.
  - Найбезпечніше місце для вашої дитини під час поїздки в автомобілі – заднє сидіння. Використовуйте лише таке переднє сидіння, яке оснащено триточковим ременем безпеки.
  - Перед будь-якою поїздкою переконайтесь, що ремені безпеки не пошкоджені та не перекручені.
  - Після встановлення виробу заднє сидіння повинно бути заблоковано і залишатися нерухомим.
  - Avionaut AeroFIX можна використовувати як в режимі водіння на прямках, назад і вперед.
  - Будь ласка, використовуйте Avionaut AeroFIX для дітей між висотою 67 і 105 см і максимальною вагою 17,5 кг.
  - Перед початком будь-якої поїздки перевірте, чи виріб Avionaut Pixel не затиснуто дверцятами, чи немає поруч незакріплених елементів багажу та чи закріплені також сидіння для пасажирів. Переконайтесь, що весь багаж у автомобілі надійно закріплений.
  - Не використовуйте Avionaut Pixel без оббивки, оскільки вона є частиною системи, що гарантує безпеку вашої дитини.
  - Використовуйте вкладку для ущільнення тільки тоді, коли заплічні ремені знаходяться в найнижчому положенні. Вкладкою потрібно користуватися, коли дитина у віці до 6 місяців. Щоб зняти вкладку, вивільніть пряжку та зніміть захисні ремінці.
  - Робіть невеликі перерви при довгих переїздах. Ваша дитина також повинна рухатися.
  - Якщо вам потрібно захистити дитину від сонячних променів, підніміть захисний тент, який міститься в оббивці виробу.
  - Завжди накривайте автокрісло у сонячну погоду. Оббивка, металеві та пластмасові деталі можуть перегрітись, травмувати дитину або призвести до опіків.
  - Завжди закріплюйте дитину в автокріслі за допомогою ременя безпеки, навіть якщо ви використовуєте виріб поза автомобілем.
  - Не використовуйте Avionaut Pixel більше 5 років.
  - Данну групу автокрісел не рекомендується використовувати декількома дітьми з гігієнічних міркувань.
-

- Замініть виріб, якщо автомобіль потрапляв з ним у аварію.
- Виробник усвідомлює, що виріб може залишити відбиток на оббивці сидіння. Це неминуче – через необхідність міцно його закріплювати.
- Виробник не несе відповідальності за будь-який збиток, заподіяний таким чином.
- Ви можете встановити крісло обличчям до руху автомобіля не раніше ніж дитині виповниться 15 місяців.
- Діти можуть подорожувати у напрямку проти руху авто в Avionaut AeroFIX, поки вони не досягнуть зросту 105 см.

## Обслуговування та чистка

1. Оббивку Avionaut AeroFIXI можна прати в пральній машині за температури до 30 ° C.
2. Пластикові елементи дозволяється протирати вологою серветкою або губкою.
3. Тримайте виріб чистим. Не використовуйте зволожуючі засоби чи агресивні миючі засоби.
4. Не використовуйте мастильних матеріалів для рухомих елементів або для будь-якої іншої частини крісла.

## Навколишнє середовище

- Одразу після розпакування виробу приберіть всі пакувальні матеріали у недоступне для дитини місце або передайте на вторинну переробку.
- Не допускайте намокання автокрісла, у випадку якщо воно намокло, зніміть усі захисні чохла та перемістіть його у тепле приміщення до повного висихання. Не сушіть автокрісло нагріваючими пристроями або біля осередків відкритого вогню.
- Після припинення експлуатації утилізуйте виріб відповідно до місцевого законодавства

## Запитання

- Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до продавця або уповноваженого дилера. Підготуйте наступну інформацію:  
– вік, зріст та вага вашої дитини, марка та модель вашої машини, а також місце в автомобілі, де встановлюється Avionaut AeroFIX.

## Гарантія

- Виріб Avionaut Pixel має гарантію – 24 місяці. Цим ми підтверджуємо, що даний виріб було виготовлено відповідно до діючих європейських стандартів безпеки та якості, та що на момент придбання, він не містить виробничих або матеріальних дефектів.
- Гарантія дійсна в країні придбання та забезпечується уповноваженим дистрибутором.
- Гарантія поширюється на всі дефекти виробництва, якщо це виробничий дефект чи дефект матеріалу за умови, що продукт використовується відповідно до інструкції протягом 24 місяців з дати придбання.
- Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені природним зносом тканини, природною втратою кольору чи пошкодженням матеріалів, отриманим внаслідок старіння виробу.
- Крім того, гарантія не поширюється на несправності виробу, спричинені випадковим пошкодженням, внаслідок недотримання інструкції, неналежного використання або пошкодження, що спричинене недбальством, пожежею, контактами з рідинами або через інші зовнішні фактори.

## Подання претензії

- Якщо ви виявите дефект – негайно зверніться до продавця або у сервісний центр. Між датою придбання і датою вашого запиту на обслуговування повинно бути не більше 24 місяців.
  - Гарантійне обслуговування відбувається відповідно до законодавства.
-