

Three folding paper with 1 color printing: Finished size – W65 x H140 mm



Welcome to Philips!

For an optimal experience register your product at:
Para uma experiência ótima, registre seu produto em nosso website:
Pour une expérience optimale, enregistrez votre produit à l'adresse suivante:
www.philips.com/welcome

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips NV, and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO

警告：使用前には必ずお読みください。本製品の安全に関する重要な情報や、本製品の正しい使用方法、および本製品の故障や修理に関する情報が記載されています。本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。

1. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
2. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
3. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
4. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
5. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
6. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
7. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。
8. 本製品の安全に関する重要な情報は、本製品の取扱説明書に記載されています。



* Manuel d'utilisation complet dans toutes les langues disponibles sur : www.philips.com/support

English:

Notice of compliance
The device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC rules
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



French:

Avis de conformité
Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
2. l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Règlement de la FCC
Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes:
- Déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada:
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.




PHILIPS

In Ear

1000 Series

UTI02

Quick start guide



*Full user manual in all languages available on: www.philips.com/support

1. Charging

White light turn on

White light turn off

Warning: Only charge with certified USB adaptor DC 5V/0.5A

2. On/Off

Method 1

Method 2

Press & Hold 3s
:03

Method 1

Method 2

Press & Hold 4s
:04

3. Pairing

1. = Blue and white LED goes alternately flashing for pairing mode

2. Turn on BT select Philips UT102 = Blue and white LED goes off, then the blue LED flashing every 10 seconds for successful pairing

Remark: Make sure your headset is turned on.

4. Play/Pause

Press once
x1

Monoaural and binaural pairing operation mode is both same.

5. Track control

Press & Hold 2s
:02

Press & Hold 2s
:02

6. L and R earbuds connecting

L R = White LED flashing 2 times

7. Call features

Press once
x1

Monoaural and binaural pairing operation mode is both same.

8. Switch call

1. Connect new call when you're on the phone = Press once

2. Reject new call when you're on the phone = Press & hold 1s

2. Switch call when you connected new call = Press & hold 1s

2. Hang up when connected new call = Press once

Remark: Make sure your phone has call waiting function.