

Register your product and get support at
www.philips.com/support


AJ3115




Посібник користувача

PHILIPS





1







2







5




6



7



8



- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтеся усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи радіогодинника:
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на радіогодиннику.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися радіогодинником тривалий час, батарею слід вийняти.
 - Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).

- Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.
- Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support.

Комплектація упаковки (Мал. ①)

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батареї

Батарея може забезпечити лише резервне збереження налаштувань годинника і будильника.



Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батарею подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батарею у вогні.
- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.

Вставте 2 батареї типу AAA (не входять у комплект), враховуючи відповідні значення полярності (+/-). (Мал. ③)

Порада

- Коли живлення змінного струму відключено, підсвітка дисплея вимкнена.

Під'єднання до джерела живлення (Мал. ②)

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер джерела живлення, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

ПриміткаПримітка

- Табличка з даними знаходиться на дні радіогодинника.

Встановлення часу (Мал. ⑤)

ПриміткаПримітка

- Встановити час можна лише в режимі очікування.

4 Прослуховування FM-радіо



ПриміткаПримітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіогодинник подалі від інших електропристроїв.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Налаштування FM-радіостанцій (Мал. ⑥)

Збереження FM-радіостанцій вручну

Можна зберегти до 10 FM-радіостанцій.

- 1 Увімкніть FM-радіостанцію.
- 2 Натисніть та утримуйте **PRESET** протягом 2 секунд.
↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Щоб вибрати номер, кілька разів натисніть ◀ **TUNING** ▶.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PRESET**.
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.



Порада

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо кілька разів натисніть **PRESET**.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності під час прослуховування натискайте **-VOLUME +**.

5 Інші функції

Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника



ПриміткаПримітка

- Налаштувати будильник можна лише в режимі очікування.
- Годинник повинен показувати правильний час.

Для налаштування першого будильника виконайте подані вказівки. (Мал. 7)

- **AL1**: налаштування першого будильника.
- **AL2**: налаштування другого будильника.



Порада

- Радіогодинник виходить з режиму налаштування будильника після 10 секунд бездіяльності.

Вибір джерела сигналу будильника

Можна вибрати FM-радіостанцію чи зумер як джерело сигналу будильника. (Мал. ⑧)

↳ Засвітиться відповідна піктограма будильника.



ПриміткаПримітка

- Якщо FM-радіо вибрано як звуковий сигнал будильника, гучність будильника збільшується поступово. Налаштувати гучність будильника вручну неможливо.
- Якщо зумер вибрано як звуковий сигнал будильника, гучність будильника буде стандартною і її налаштувати неможливо.

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, кілька разів натисніть **AL1** або **AL2**. (Мал. ⑧)

↳ Якщо вимкнути таймер будильника, вимкнеться й індикатор будильника.

↳ Будильник задзвонить наступного дня.

Переведення будильника в режим дрімоти

Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE**.

↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвенить через 9 хвилин.

Налаштування таймера вимкнення

Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу. (Мал. ④)

Для вимкнення таймера вимкнення:

- Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться **[OFF]** (вимк.).

6 Інформація про виріб



ПриміткаПримітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Загальна вихідна потужність	200 мВт RMS
-----------------------------	-------------

Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування	87,5-108 МГц
-----------------------	--------------

Налаштування частоти	50 кГц
----------------------	--------

Чутливість

– Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
– Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<51,5 дБф

Повне гармонійне викривлення	<3%
------------------------------	-----

Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ (A)
-----------------------------	------------

Загальна інформація

Мережа змінного струму (адаптер джерела живлення)	Назва торгової марки: Philips Модель: AS030-060-EE050/ EML0600500; Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц; 0,15 А Вихід: 6 В $\overline{\text{---}}$ 0,5 А
Споживання електроенергії під час експлуатації	<5 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри: головний блок (Ш x В x Г)	130 x 46 x 130 мм
Вага: головний блок з упакованням	0,26 кг 0,4 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/)

support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

Видалено налаштування годинника/будильника

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



0 0 1

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.



Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.



Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр.

Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

