


AS 20 L
ASA 32 L












uk Оригінальна інструкція з експлуатації 5

ASA 32 L



AS 20 L



		AS 20 L	ASA 32 L
		*1) Serial Number: 02012...	*1) Serial Number: 02013...
K	-	L	L
L x B x H	cm	36 x 36 x 44	39 x 39 x 55
U	V	230	230
F	Hz	50	50
I	A	5,0	5,0
P ₁	W	1200	1200
S _Ø	mm (in)	35 (1 3/8)	35 (1 3/8)
S _L	m (in)	1,75 (69)	3,2 (126)
P _{U1} / P _{U2}	mbar (hPa)	169 / 210	169 / 210
A	cm ²	3600	3600
V _{I/min1} / V _{I/min1}	l/min	2333 / 4200	2333 / 4200
D _{max1} / D _{max2}	m ³ /h	140 / 252	140 / 252
V	l	20	32
m	kg (lbs)	5 (11)	7 (15.4)
L _{pA} / K _{pA}	dB (A)	75 / 3	75 / 3
L _{WA} / K _{WA}	dB (A)	-	-

ASA 32 L:






















		EU	UK	UK	AUS	CH	DK
U	(V)	230	240	110	240	230	230
P _{1max} :	(W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
P _{1max} :	(W)	2500	1200	550	1200	1100	1100
Σ	+ (W)	3700	2400	1750	2400	2300	2300
l _{max}	(A)	16	10	16	10	10	10



*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 201/65/EU

*3) EN 6035-1: 2012+A11: 2014, EN 60335-2-69: 2012, EN 50581: 2012

2016-10-01, Bernd Fleischmann *i.v. B. F.*
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

A		ASA 32 L: (5 x 32 l) 6.31 757 AS 20 L: (5 x 20 l) 6.31 754		K		ø 35 mm	6.30 245
B		6.31 753		L		ø 35 mm	6.30 323
C		ø 35 mm 3,2 m	6.31 362	M		ø 35 mm	6.30324
D		ø 35/35 mm	6.30 798	N		ø 35 mm 370 mm	6.30321
E		ø 35 mm 0,4 m	6.31 363	O		ø 35 mm 270 mm	6.30 328
F		ø 35 mm	6.30 317	P			6.31 944
G		ø 35 mm 120 mm	6.30 320	Q		ø 27 mm 3,5 m	6.31 938
H		ø 35 mm 450 mm	6.31 940	R		3,5 m	6.31 939
I		ø 35 mm 300 mm	6.30 322	S		ø 35/58 mm	6.30 316
J		ø 35 mm	6.30 244	T		ø 19 mm 5 m	6.31 592
						ø 35 mm	ø 30 mm

Оригінальна інструкція з експлуатації

1. Декларація про відповідність

Зі всією відповідальністю заявляємо: ці пиლოსоси з ідентифікацією за типом і номером моделі *1) відповідають усім діючим положенням директив *2) і норм *3). Технічну документацію для *4) - див. на стор. 3.

2. Використання за призначенням

L Пиლოსос призначений для видалення пилу і твердих частинок (уламки скла, цвяхи тощо) і рідин всіх видів, крім легкозаймистих і горючих рідин, а також матеріалів з температурою понад 60 °С.

Цей прилад не повинен використовуватися особами, які не спроможні впоратися з ним в силу своїх обмежених фізичних, психічних або сенсорних можливостей, а також в силу відсутності знань і/або досвіду. Це можливо, тільки якщо вони знаходяться під наглядом людини, відповідальної за їх безпеку, або отримали відповідний інструктаж щодо використання приладу.

Дотримуйтесь державних нормативних документів, що діють у вашій країні, а також рекомендації виробника матеріалу.

Цей продукт повинен використовуватися тільки за прямим призначенням.

Застосування пристрою для видалення азбестовмісного пилу забороняється.

Застосування пристрою для видалення горючого пилу забороняється.

Забороняється видаляти горючі або вибухонебезпечні розчинники, просочені розчинником матеріали, вибухонебезпечний пил, такі рідини, як бензин, масло, спирт, розчини або матеріали з температурою вище 60 °С. В іншому випадку існує небезпека вибуху або пожежі! Використання цього пристрою поблизу займистих газів і речовин не допускається.

Пиლოსос призначений для видалення сухого, негорючого пилу, негорючих рідин, деревного пилу і небезпечних видів пилу з гранично допустимою концентрацією для робочої зони > 1 мг/м³.

За пошкодження, викликані експлуатацією не за призначенням, несе відповідальність виключно користувач.

Необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил запобігання нещасним випадкам, а також правил техніки безпеки, приведених в цій інструкції.

3. Загальні правила техніки безпеки



Перед використанням інструменту уважно та повністю прочитайте правила техніки безпеки та інструкцію з використання. Зберігайте всі документи, що входять до комплекту, і завжди передавайте разом з інструментом.



Перед застосуванням користувачі повинні отримати інформацію, вказівки та інструкції з використання пристрою і про речовини, для видалення яких воно застосовується, включаючи безпечні способи видалення зібраного матеріалу.

4. Спеціальні правила техніки безпеки



Для вашої власної безпеки і захисту приладу від ушкоджень дотримуйтесь вказівок, що відмічені цим символом!

Не дозволяйте дітям використовувати пристрій.

Діти повинні знаходитись під постійним наглядом, щоб вони не використовували пристрій у якості іграшки.

Увага! Використовуйте тільки аксесуари, що входять в комплект поставки або рекомендовані інструкцією по використанню. Використання іншого приладдя може негативно вплинути на безпеку.


Забороняється виконувати роботи, не передбачені цією інструкцією.

Компанія не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок використання не за призначенням, порушення правил експлуатації або некваліфікованого ремонту.

Введення в експлуатацію пристрою, включаючи приналежності, забороняється, якщо:

- на пристрої є видимі пошкодження (тріщини та розриви);
- мережевий кабель несправний, потріскався або має ознаки старіння;
- є підозра на приховану несправність (після падіння).

Не спрямовуйте насадку, шланг або трубку на людей або тварин.

 При виході піни або води негайно вимкніть пристрій.

Очистіть мішок і при необхідності складчастий фільтр.

Не вставати і не сідати на пристрій.

З'єднувальний кабель і шланг прокладайте таким чином, щоб вони не створювали перешкод при ходьбі.

Не протягуйте з'єднувальний кабель по гострим крайках, стежте, щоб не було зламів або защемлень.

При пошкодженні з'єднувального кабелю слід замінити його спеціальним кабелем. Див. розділ «Ремонт».

Вмикати тільки до розетки із заземленням.

Ніколи не використовуйте пошкоджені подовжувальні кабелі.

Ніколи не беріться за штепсель вологими руками.

Виймайте кабель з розетки тільки за вилку, не тягніть за кабель.


Розетку на пристрої можна використовувати тільки для тих цілей, які передбачені інструкцією по використанню.

Не залишайте пристрій без нагляду. При тривалих перервах в роботі виймайте з розетки мережеву вилку.

Не допускається експлуатувати і зберігати пиросос на відкритому повітрі при високій вологості.

УВАГА! Цей пристрій дозволяється зберігати тільки в приміщенні.

Кислоти, ацетон і розчинники роз'їдають компоненти пристрою.

 Перед кожним технічним обслуговуванням і очищенням пристрою, а також після кожного сеансу роботи вимикайте пристрій та виймайте штепсель з розетки.

Не застосовувати парострумінні установки та мийки високого тиску для очищення пирососа.

Якщо очищення не проводилося протягом тривалого часу, особливо на підприємствах, що працюють з продуктами харчування, існує ризик


інфікування: Завжди виконуйте очищення та дезінфекцію пристрою відразу після використання.


Ніколи не відкривайте пристрій на вулиці під час дощу або грози.


Пристрій заборонено експлуатувати у вибухонебезпечному середовищі.

Забезпечте стійке положення пилососа.

Приміщення повинно мати необхідну кратність повітрообміну L, коли в приміщення повертається відфільтроване повітря. Необхідно керуватися національними нормативами.

 Увага! Цей пристрій містить небезпечний для здоров'я пил. Роботи щодо спорожнення і обслуговування, включаючи витяг пилосбірника, повинні виконуватися фахівцями при використанні відповідних засобів індивідуального захисту.

 Попередження про загальну безпеку!

 Увага! Не починайте працювати з пристроєм, попередньо не прочитавши інструкцію з використання!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
обслуговуючий персонал повинен бути належним чином проінструктований щодо правил експлуатації цього пилососа.

Попереджувальна табличка для пилососів, призначених для видалення пилу класу L:



Пристрій призначений для видалення потенційно небезпечних для здоров'я речовин. Пристрій непридатний для очищення повітря від деревного пилу.

Пил, що виникає під час обробки матеріалів, які містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і металів, може бути небезпечним для здоров'я. Вдихання часток такого пилу або контакт з ним може стати причиною алергічних реакцій та/або захворювань дихальних шляхів користувача або осіб, що знаходяться поруч.

Деякі види пилу (наприклад пил, що виникає при обробці дуба або буку) вважаються канцерогенними, особливо в комбінації з додатковими матеріалами для обробки деревини (сіть хромової кислоти, засоби захисту деревини).

5. Огляд


Див. стор. 3.

- 1 Верхня частина
- 2 Мережевий кабель
- 3 Фіксатори
- 4 Пилосбірник
- 5 Вимикач Вмк/Вимк
- 6 Вимикач Вмк/Вимк Автом *
- 7 Розетка для електроінструменту *
- 8 Направляючий ролик
- 9 Колесо
- 10 Тримач трубок *
- 11 Складчастий фільтр
- 12 Байонетний затвор складчастого фільтру

- 13 Паперовий фільтр-мішок *
- 14 Фільтри захисту двигуна
- 15 Датчик рівня води (поплавковий клапан)

* залежно від комплектації / не входить у комплект постачання

6. Введення в експлуатацію

 **Перед початком роботи переконайтеся, що вказані на технічній табличці приладу напруга та частота в мережі співпадають з даними вашої електромережі.**

6.1 Збирання

Вставте осі напрямних роликів (8) до повної фіксації ➔ *мал. А*. Встановіть колеса (9) і закріпіть їх гвинтами (з підкладними шайбами) ➔ *мал. В*.

Встановіть тримач трубок (10) до повної фіксації, як показано на малюнку (тільки для ASA 32 L) ➔ *мал. С*.

6.2 Установка складчастого фільтра

➔ *мал. D+E*: Встановіть складчастий фільтр (11) на корпус до упору та закріпіть його за допомогою байонетного затвора (12).

6.3 Установка паперового фільтра-мішка

Паперові фільтри-мішки (13) не підходять для вологого прибирання.

Ми рекомендуємо використовувати фільтр-мішки з паперу, якщо:

- сфера застосування передбачає утворення невеликої кількості дрібнодисперсного пилу (наприклад, підшліфовка і видалення лакофарбових покриттів, видалення пилу при свердлінні отворів з діаметром <10 мм і т. п.);
- використовуються такі машини, як фрезер, стругальний верстат, шліфувальні машини малої потужності тощо.

При використанні фільтрувальних мішків з паперу або нетканого полотна функція очищення фільтра не підключається.

Вимкніть пристрій, вийміть штепсель з розетки, відкрійте засувки (3). Зніміть верхню частину (1) з пілозбірника (4).

Встановіть паперовий фільтр-мішок його картонною частиною на розташований на всмоктуючому патрубку (всередині пілозбірника) тримач ➔ *мал. F*.

Встановіть паперовий фільтр-мішок (13) таким чином, щоб він прилягав до стінки пілозбірника. Це необхідно для запобігання його пошкодження при установці верхньої частини.

При всмоктуванні грубих частинок матеріалу, а також рідин, паперовий фільтр-мішок слід витягати з пілозбірника.

7. Пристрій

7.1 Увімкнення/вимкнення, автомат.

Увімкніть/вимкніть пристрій за допомогою вимикача (5).

Положення вимикача «I»: ВМК


Положення вимикача «0»: ВИМК


Тільки для ASA 32 L:


за допомогою перемикача (6) активуйте режим **автоматичного увімкнення/вимкнення**.

Якщо перемикач (6) знаходиться у положенні «А», а вимикач (5) – у положенні «I», то увімкнення/вимкнення пілососа відбувається відповідно при увімкненні/вимкненні електроінструменту, підключеного до розетки (7).

7.2 Розетка (7) Тільки для ASA 32 L:

 Розетка (7) призначена для підключення тільки одного електроінструменту.

 Максимально допустиме споживання струму (пілососом і підключеним електроінструментом) в сумі не повинно перевищувати значення I_{\max} (див. табл., стор. 2).

 **Увага!** Електроінструмент при включенні в розетку пілососа повинен бути вимкнений. Незалежно від положення перемикача розетка пілососа завжди знаходиться під напругою, якщо штекер пілососа вставлено в розетку.

Якщо перемикач (5) встановлено у положення «0», то розетку пілососа можна використовувати в якості подовжувального кабелю (наприклад, для лампи).

Якщо перемикач (6) знаходиться у положенні «А», а вимикач (5) – у положенні «I», то увімкнення/вимкнення пілососа відбувається відповідно при увімкненні/вимкненні електроінструменту, підключеного до розетки (7).


8. Експлуатація

8.1 Сухе прибирання

Видалення пилу тільки при сухому стані фільтра, пристрою та приладдя. У вологому стані пил може прилипнути і затвердіти.

Паперовий фільтр-мішок (13) завжди використовуйте в комбінації з складчастим фільтром (11).

8.2 Вологе прибирання

 Категорично забороняється експлуатувати пристрій без складчастого фільтра (11). Пристрій може отримати пошкодження. Крім того, може виступити вода.

Паперовий фільтр-мішок (13) не використовується. Складчастий фільтр (11) підходить для вологого прибирання.

Перед вологим прибиранням видаліть сухий пил, щоб уникнути сильного забруднення і утворення кірки.

Якщо ємність заповнена, поплавковий клапан припиняє процес всмоктування. Відключити двигун. Спорожнити ємність і при необхідності складчастий фільтр (11).

Після відключення невелика кількість води може витекти з шланга.

Перед вивороненням спочатку необхідно вийняти шланг з рідини.

При включенні режиму сухого прибирання вставляється сухий складчастий фільтр. При частій зміні режимів сухого та вологого прибирання рекомендується використовувати другий (змінний) фільтр. Фільтри, пилозбірник і приналежності повинні бути сухими, до вологих деталей пил прилипає.

8.3 Транспортування

Шланг повинен залишатися на своєму місці, щоб уникнути випадкового викиду пилу.

Всмоктуючий шланг укласти навколо пилососа.

Намотайте мережевий кабель (2) навколо верхньої частини, як показано на малюнку.

Верхня частина (1) повинна бути надійно з'єднана з пилозбірником (4) - перевірте, щоб засувки (3) були закриті.


9. Очищення

9.1 Загальні вказівки з очищення

Пилозбірник і приналежності очищаються водою. Верхню частину (1) протріть вологою ганчіркою.

Увага! Цей пристрій містить небезпечний для здоров'я пил. Роботи щодо спорожнення і обслуговування, включаючи витяг пилозбірника, повинні виконуватися фахівцями при використанні відповідних засобів індивідуального захисту.

Спорожнення пилозбірника

 Тільки для видалення пилу з показником ГДК для робочої зони > 1 мг/м³.

- Витягніть штепсельну вилку з розетки.
- Відкрийте засувки (3). Зніміть верхню частину (1) з пилозбірника (4).
- Перекиньте пилозбірник.

Утилізація паперового фільтра-мішка

- Витягніть штепсельну вилку з розетки.
- Відкрийте засувки (3). Зніміть верхню частину (1) з пилозбірника (4).
- Паперовий (13) фільтр-мішок зняти. Фланець паперового фільтра-мішка закрийте кришкою.
- Утилізуйте пил відповідно до вимог чинного законодавства.


Очищення складчастого фільтру

- Періодично очищайте бруд, який накопичується на фільтрі (11), вихлопуючи його. При сильному забрудненні фільтр можна

очистити водою і м'якою щіткою. Потім добре просушити.

10. Технічне обслуговування

10.1 Загальні вказівки

 Перед кожним технічним обслуговуванням вимикайте пристрій та виймайте штепсель з розетки.

 Очистіть пристрій (див. розділ 9.).

При проведенні техобслуговування користувачем пилосос необхідно розібрати, очистити і обслужити, наскільки це можливо, не піддаючи при цьому небезпеки обслуговуючий персонал та інших осіб.

Запобіжні заходи

Рекомендовані заходи безпеки включають очищення перед демонтажем, забезпечення місцевої примусової вентиляції з фільтрацією повітря, що подається на ділянку демонтажу пилососа, очищення зони техобслуговування і наявність відповідних засобів індивідуального захисту.

При проведенні робіт з техобслуговування і ремонту усі забруднені предмети, які не можуть бути досить добре очищені, підлягають утилізації. Такі предмети повинні бути поміщені в герметичні пакети та утилізовані відповідно до норм чинного законодавства.

10.2 Зниження потужності всмоктування

У разі зниження потужності всмоктування необхідно вжити таких заходів:

1. Очистіть пилозбірник паперовий фільтр-мішок (13).
2. Замініть складчастий фільтр (11) або промийте його.

10.3 Заміна складчастого фільтру (11)

Витягнути складчастий фільтр (11), помістіть його в герметичний поліетиленовий пакет і утилізувати згідно з прийнятими нормами. Вставте новий складчастий фільтр, проконтролюйте чистоту і міцність посадки фільтра. Див. розділ 6.2.

10.4 Фільтри захисту двигуна

Регулярно перевіряйте стан фільтрів захисту двигуна.

Замініть фільтр захисту двигуна (14) або промийте його під струменем води, просушіть і встановіть на місце ➔ *рис. G.*

10.5 Датчик рівня води

➔ *Рис. H:* регулярно очищайте датчик рівня води (15) (= поплавковий клапан) і перевіряйте його на відсутність пошкоджень. Поплавковий клапан повинен залишатися легко рухомих.

10.6 Перевірка технічного стану

Не рідше одного разу на рік виробник або спеціально підготовлений персонал мають проводити перевірку технічного стану, зокрема, перевірку фільтра на відсутність пошкоджень, перевірку герметичності пристрою і функціонування контрольного пристрою.


11. Усунення несправностей

Зниження потужності всмоктування
Див. вказівки в розділі «Очищення».

- Складчастий фільтр (11) повністю заповнений? - Очистіть.
- Паперовий фільтр-мішок (13) повністю заповнений? - Замініть.
- Пилосос (4) повністю заповнений? - Спорожните.
- Забилися насадка, трубки або шланг? - Очистіть.

Пристрій не запускається:

- Вилка вставлена в розетку?
- Є напруга в мережі?
- Мережевий кабель в справному стані?
- Датчик рівня води відключився? - спорожните пилосос; вимкніть і знову ввімкніть пилосос.
- Перемикач (6) у положенні «А»? Встановіть перемикач (6) у положення «I». Див. розділ 7.1.
- Пилосос не вмикається і не вимикається електроінструментом, хоча перемикач (6) встановлено у положення «А». - Вставте вилку електроінструмента в розетку (7).

 **Не намагайтеся самостійно усунути несправність. Зверніться до авторизованого майстерню або в сервісну службу компанії Metabo (див. Розділ 13. «Ремонт»)**

12. Приладдя

Використовуйте тільки оригінальне приладдя Metabo.

Використовуйте тільки те приладдя, яке відповідає вимогам і параметрам цієї інструкції з експлуатації.

Див. стор. 4.

- A Паперовий фільтр-мішок
5 шт. = 1 комплект
- B Складчастий фільтр
- C Всмоктуючий шланг
- D З'єднувач
- E Усмоктувальна трубка (2 шт.)
- F З'єднувальний штуцер
- G Насадка
- H Насадка для підлоги (металева)
- I Універсальна насадка
- J Універсальна щітка
- K Щітка для м'яких покриттів
- L Щілинна насадка

- M Гумова насадка
- N Комплект насадок для підлоги (зі вставкою для підлоги та вставкою для вологого прибирання)
- O Універсальна насадка
- P Комплект для видалення пилу від електроінструментів
- Q Всмоктуючий шланг
- R Всмоктуючий шланг (антистатичний)
- S Перехідник
- T Всмоктуючий шланг з внутрішнім діаметром з'єднувального елемента 30 мм і зовнішнім діаметром з'єднувального елемента 35 мм

Повний асортимент приладдя див. на сайті www.metabo.com або в каталозі.

13. Ремонт


Ремонт інструменту повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями-електриками!

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини Metabo.

Для ремонту електроінструменту Metabo звертайтеся в регіональне представництво Metabo. Адреси див. на сайті www.metabo.com.

Списки запасних частин можна завантажити на сайті www.metabo.com.

14. Захист довкілля

 Турбуйтеся про захист навколишнього середовища: не викидайте електроінструменти і акумуляторні блоки разом із побутовим сміттям. Дотримуйтеся національних правил щодо роздільного збирання і переробки використаних інструментів, пакувальних матеріалів і приладдя.

15. Технічні характеристики

Пояснення до даних, наведених на стор. 2.

Залишаємо за собою право на технічні зміни.

- K = клас пилу Згідно зі стандартом EN 60335-2-69.
- ДхШхВ = зовнішні розміри
- U = напруга мережі
- F = частота мережі
- I = споживана потужність
- P₁ = номінальна споживана потужність
- S₀ = діаметр шланга
- S_L = довжина шланга
- p_{U1} = макс. розрідження (на шлангу)
- p_{U2} = макс. розрідження (на вентиляторі)
- A = площа фільтра
- V_{I/min1} = продуктивність по повітрю (нашлангу)
- V_{I/min2} = продуктивність по повітрю(вентилятор)
- D_{max1} = макс. витрата (на шлангу)
- D_{max2} = макс. витрата (на вентиляторі)

V = макс. обсяг пилозбірника
m = вага (без кабелю)

Рівень звукового тиску за типом A:

L_{pA} = рівень звукового тиску

L_{WA} = рівень звукової потужності

K_{pA} , K_{WA} = коефіцієнт похибки

Під час роботи рівень шуму може перевищувати 80 дБ (A).



Використовуйте захисні навушники!

Результати вимірювань отримані згідно зі стандартом EN 60704.

~ Змінний струм

На вказані технічні характеристики поширюються допуски, передбачені діючими стандартами.

Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електроінструментом

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Уважно прочитайте усі правила та вказівки з техніки безпеки. Недотримання правил та вказівок з техніки безпеки може призвести до удару електричним струмом, пожежі та/або тяжких тілесних ушкоджень.

Після ознайомлення із вказівками з безпеки та настановами обов'язково зберігайте їх на майбутнє! Під застосованим у вказівках з безпеки терміном "електроінструмент" мається на увазі електроінструмент, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

1. Безпека на робочому місці

- а) Тримайте своє робоче місце чистим та добре освітленим. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть спричинити нещасні випадки.
- б) Не працюйте з електроінструментом у середовищі, де існує небезпечна вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади породжують іскри, від яких може займатися пил або пари.
- в) Під час роботи з електроінструментом не допускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо ваша увага буде відвернута.

2. Електрична безпека

- а) Штепсель електроінструменту повинен відповідати розетці. Не дозволяється вносити зміни в конструкцію штепселя. Не застосовуйте перехідники разом із заземленим електроінструментом. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик удару електричним струмом.
- б) Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, наприклад, із трубами, батареями опалення, печами та холодильниками. Коли ваше тіло заземлене, небезпека удару електричним струмом збільшується.
- в) Захищайте електроінструмент від дощу та вологі. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик удару електричним струмом.
- г) Не використовуйте кабелів для перенесення електроінструменту, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабелів від високих температур, олії, гострих крайок та рухомих деталей електроінструменту. Пошкоджений або закручений кабелів збільшує ризик удару електричним струмом.
- д) Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що підходить для зовнішніх робіт.

Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик удару електричним струмом.

е) Якщо неможливо уникнути роботи у вологому середовищі, працюйте із автоматом захисту витоку струму. Автомат захисту витоку струму зменшує ризик удару електричним струмом.

3. Безпека людей

- а) Будьте уважними, слідуйте за тим, що ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроінструментом, якщо ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності під час користування електроінструментом може спричинити серйозні травми.
- б) Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Використання захисного спорядження залежно від виду робіт, як наприклад, захисної маски, спеціального взуття, що не ковзається, наски або навушників, зменшує ризик травм.
- в) Запобігайте ненавмисному вмиканню приладу. Переконайтеся, що перемикач електроінструменту вимкнений, перед тим, як підключати його до електроживлення та/або до акумулятора, взяти його в руки або переносити. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення приладу або встромлення в розетку увімкненого приладу може призвести до нещасних випадків.
- г) Перед тим, як вмикати електроінструмент, приберіть налагоджувальні інструменти та гайкові ключі тощо. Потрапляння налагоджувального інструмента або ключа в рухомі деталі може призвести до травм.
- д) Завжди займайте стійке робоче положення. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить вам краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.
- е) Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не наближайтеся волоссям, одягом та рукавицями до рухомих деталей приладу. Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть потрапляти в рухомі деталі.
- ж) Якщо існує можливість встановити пилоремонтувальні або пилоремонтувальні пристрої, переконайтеся, що вони добре під'єднані та правильно використовуються. Застосування пилоремонтувальних пристроїв зменшує шкоду, яку спричиняє пил.

4. Правильне поводження та користування електроінструментами

а) **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте відповідний до вашої роботи електроінструмент.** Працюючи із відповідним електроінструментом ви з меншим ризиком досягнете кращих результатів роботи, якщо залишитеся в зазначеному діапазоні потужності.

б) **Не користуйтеся електроінструментом із пошкодженим вимикачем.**

Електроінструмент, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і має бути відремонтованим.

в) **Перед тим, як налаштувати електроінструмент, заміняти приладдя або відкладати інструмент, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумулятор.**

Ці запобіжні заходи з техніки безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску електроінструменту.

г) **Зберігайте електроприлади, якими ви саме не користуєтесь, поза досягом дітей. Не дозволяйте користуватися електроінструментом особам, які не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** *Електроінструмент є небезпечним у разі застосування недосвідченими особами.*

д) **Старанно доглядайте за електроінструментом. Перевірте, щоб рухомі деталі працювали бездоганно та не заїдали, не були поламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування приладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати в авторизованій майстерні, перш ніж знову користуватися електроінструментом.** *Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроінструментом.*

е) **Тримайте інструменти, призначені для розрізання, добре нагостреними та в чистоті.** *Старанно доглянуті різальні інструменти з гострою різальною крайкою менше застряють та легше проходять по матеріалу.*

ж) **Застосовуйте електроінструмент, приладдя, насадки тощо згідно з даними вказівками. Зважайте на умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** *Використання електроінструментів для робіт, для яких вони не призначені, може спричинити небезпечні ситуації.*

5. Правильне поводження та користування акумуляторними електроінструментами

а) **Заряджайте акумуляторні батареї лише в зарядних пристроях, рекомендованих виробником.** *Використання невідповідного зарядного пристрою може призвести до пожежі.*

б) **Використовуйте в електроінструментах лише рекомендовані акумуляторні батареї.**

Використання інших акумуляторних батарей може призвести до травм та пожежі.

в) **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими великими металевими предметами, які можуть спричинити переминання контактів.** *Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.*

г) **Якщо ви неправильно застосуєте акумуляторну батарею, з неї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** *Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри та опіки.*

6. Технічне обслуговування

а) **Ремонтуйте електроінструмент лише у кваліфікованих фахівців та лише з використанням оригінальних запчастин.** *Це гарантує безпечну роботу інструменту на впродовж тривалого часу.*



ТОВ "Метабо Україна"
вул. Зоряна, 22
с. Святопетрівське
Києво-Святошинський район
08141, Київ
www.metabo.com

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS